





Position	Part number	Název	Name
1	629400001	Knoflík	Knob
2	629400002	Pružina	Spring
3	629400003	Plastová matice	Nut
4	629400004	Boční kryt	Side cover
5	130116	Pojistný kroužek	Circlip
6	629400006	Pojistný kroužek	Block ring
7	629400007	Kroužek	Ring
8	629400008	Pružina	Spring
9	629400009	Napínák	Tension block
10	629400010	Objímka	Guide sleeve
11	629400011	Řetězová lišta	Guide bar
12	100602005	Šroub	Bolt
13	629400013	Řetěz	Chain
14	629400014	Kryt lišty	Guide bar cover
15	100535013	Šroub	Bolt
16	629400016	Přední madlo	Front handle
17	100502067	Šroub	Bolt
18	100501007	Šroub	Bolt
19	629400019	Přední přitlačná deska	Front pressing board
20	629400020	Štít brzdy	Break guard
21	629400021	Pružina	Spring
22	629400022	Levé pouzdro	Left bushing

Position	Part number	Název	Name
23	100535017	Šroub	Bolt
24	629400024	Pravé pouzdro	Right bushing
25	100501013	Šroub	Bolt
26	100501047	Šroub	Bolt
27	629400027	Levý karter	Left cover
28	629400028	Zátka olejové nádrže	Oil lid
29	629400029	Těsnící kroužek	Oil lid sealing ring
30	629400030	Pojistka víčka	Anti-lost hook
31	629400031	Pěnový filtr	Oil filter sponge
32	629400032	Těsnící podložka	Rectangle sealing washer
33	629400033	Těsnění olejové nádrže	Oil gasket
34	629400034	Ventilek	Valve
35	629400035	Olejová nádrž	Oil tank
36	629400036	Těsnění olejového filtru	Fuel exhaust filter block
37	629400037	Pěnový filtr	Filter sponge
38	629400038	Olejový filtr	Oil filter
39	629400039	Svorka	Oil clamp
40	629400040	Těsnící podložka	Sealing washer
41	629400041	Přítlačná deska	Fixed board
42	629400042	Motor	Motor
43	629400043	Pero	Flat key
44	629400044	Olejové čerpadlo	Oil pump ass'y
45	629400045	Šnek olejového čerpadla	Oil pump worm
46	629400046	Pružina	Spring
47	629400047	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
48	629400048	Vývod oleje	Oil outlet pipe
49	100601009	Šroub	Bolt
50	629400050	Brzdový kotouč	Brake disc
51	130107	Pojistný kroužek	Circlip
52	100501009	Šroub	Bolt
53	629400053	Brzdová přítlačná deska	Brake pressing board
54	629400054	Podpěra	Support board
55	629400055	Přítlačná deska	Pressing board
56	629400056	Pásek brzdy	Brake strip
57	629400057	Ojnice	Connecting rod assembly
58	629400058	Unašeč	Transmission block
59	629400059	Protiváha	Counterweight
60	629400060	Vnitřní kryt	Inner cover
61	629400061	Pružina	Spring
62	629400062	Napínací kolo	Tension wheel
63	629400063	O-kroužek	O ring
64	100501007	Šroub	Bolt
65	629400065	Kryt ložiska	Bearing cover
66	140200	Ložisko	Bearing
67	629400067	Pravý karter	Right cover
68	629400068	Těsnění vodící desky	Guiding board sealing
69	629400069	Pouzdro	Axle sleeve
70	629400070	Řetězka	Anti-escape chain wheel
71	629400071	Třmenový kroužek	Open block ring
73	950400003	Pružina	Spring
74	629400074	Spínač	Switch
75	629400075	Bezpečnostní tlačítko	Safe button
76	629000013	Páčka spínače	Switch trigger
77	546800112	Pružina	Spring
78	629400078	Deska	Board

Position	Part number	Název	Name
79	546800111	Tlačný blok	Pushing block
80	629400080	Elektronika	Controller
81	100527013	Šroub	Bolt
82	629400082	Podložka	Flat washer
83	629000022	Zásuvka akumulátoru	Battery socket
84	629000023	Koncovka akumulátoru	Battery terminal
85	629400085	Držák akumulátoru	Battery bracket
86	100502022	Šroub	Bolt
87	629400087	Přívod oleje	Oil inlet pipe
88	629400088	Usměrňovač vzduchu	Air guide ring
89	629400089	Kryt sání	Air intake cover
90	629400090	Blokovací deska	Blocking board
91	629000019	Pružina	Spring
92	629000021	Západka	Locking knob
93	629000020	Čep	Column pin
94	629400094	Zamykací tlačítko	Locking botton
95	629400095	Podložka	Washer
96	HECHT006225B	Akumulátor 62V 2,5Ah	Battery
	HECHT006240B	Akumulátor 62V 4,0 Ah	Battery
97	HECHT006260	Nabíječka	Charger