



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	955W00002	Olejová nádrž	Oil tank
5	955W00005	Olejová zátka	Oil tank cap
10	955W00010	Ozubené kolo	Big gear
11	134000122	Woodruffovo pero	Semicircle key
14	690003031	Jehlové ložisko	Bearing
19	130105	Pojistný kroužek	Circlip
23	130113	Pojistný kroužek	Circlip
24	955W00024M	Napínací mechanismus	Tensioner assembly
21	Nedostupné	Kámen napínaču	Tensioner block
22	955W00022	Ozubené kolo napínaču	Tensioner gear
26	Nedostupné	Zajišťovací šroub lišty	Tensioner control button
27	Nedostupné	Matice napínaču	Tensioner knob nut
28	Nedostupné	Pružina	Spring
29	955W00029	Šroub napínaču	Tensioner adjusting screw
Nahrazeno pozicí č.24. / Replaced by position no.24.			
30	130107	Pojistný kroužek	Circlip
31	203500044	Podložka řetězky	Sprocket washer
32	955W00032	Řetězka	Sprocket
38	955W00038	Rotor	Rotor
39	140302	Ložisko	Bearing
40	955W00040	Šnek pohonu čerpadla	Oil pump gear
41	150308	Ložisko	Bearing
47	955W00047	Olejové čerpadlo	Oil pump
51	955W00051	Stator	Stator
52	150307	Ložisko	Bearing
59	955W00059	Páčka	Lever
78	33E33E	Řetěz 3,8" 1,3 mm 33 článků	Chain 3,8" 1,3 mm 33 links
79	75118069	Kryt lišty	Bar cover
80	955W00080	Řetězová lišta	Guide bar