



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	100105027	Šroub nože	Blade bolt
2	120205	Pružná podložka	Spring washer
3	120105	Podložka	Blade bolt washer
4	503500004	Nůž	Blade
5	503500005	Unašeč nože – Ventilátor	Blade holder - Fan
6	503500006	Poklice předního kola	Front wheel cover
7	130109	Pojistný kroužek	Circlip
8	26800705102	Podložka	Washer
9	503500009	Přední kolo	Front wheel
10	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
12	503500012	Přítlačná deska	Pressing plate
13	503500013	Přední osa kol	Front wheel axle
14	503500014	Zadní poklice kola	Rear wheel cover
15	103109	Pojistný kroužek	Circlip
16	26800705102	Podložka	Washer
17	503500017	Zadní kolo	Rear wheel
18	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
20	503500012	Přítlačná podložka	Pressing plate

Position	Part number	Název	Name
21	503500021	Zadní osa kol	Rear wheel axle
26	503500026	Elektronika	Battery controller
29	503500029	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
33	503500033	Motor	Motor
36	26809000401	Závlačka	Cotter pin
37	503500037	Držák páky zdvihu	Bracket
38	503500038	Pružina	Spring
39	503500039	Pružina zdvihu	Height adjusting spring
40	503500040	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
44	503500044	Páka zdvihu	Height adjusting lever
46	503500046	Pravý díl madla	Right part of handle
47	503500047	Levý díl madla	Left part of handle
52	503500052	Pružina	Spring
53	503500053	Krytka	Plate
64	503500064	Kryt baterie	Battery cover
65	503500065	Pravá pružina	Right spring
66	503500066	Podložka	Washer
68	503500068	Horní kryt	Upper cover
69	503500069	Pravá mřížka	Right grid
70	503500070	Lanko	Wire
71	503500071	Pružina	Spring
72	503500072	Táhlo	Link rod
73	503500073	Horní kryt spínače	Switch upper case
74	503500074	Tlačítko spínače	Switch button
76	503500076	Návlek madla	Upper handle foam sheath
77	503500077	Horní madlo	Upper handle
78	503500078	Páka spínače	Pulling pole
79	503500079	Držák páky	Pulling pole holder
80	25239100202	Podložka	Washer
81	100547013	Šroub	Screw
82	503500082	Pružina	Spring
83	503500083	Táhlo	Switch pushing block
86	503500086	Kabel	Cable
89	503500089	Držák skříně spínače	Switchbox bracket
90	503500090	Spodní kryt spínače	Switch lower case
92	503500092	Ukazatel nabití baterie	Battery display
93	503500093	Páka rychloupínání	Upper fastlocking handle
95	120305	Podložka	Washer
96	503500096	Šroub madla	Handle bolt
97	503500097	Páka rychloupínání	Lower fastlocking handle
98	939000079	Čep	Pin
99	503500099	Šroub madla	Lower handle bolt
101	503500101	Pružina	Spring
102	503500102	Pravý kroužek aretace madla	Right adjustment gear
104	503500104	Spodní madlo	Lower handle
105	503500105	Levý kroužek aretace madla	Left adjustment gear
106	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
108	503500108	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
109	503500109	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
110	503500110	Víko koše	Rear board
111	503500111	Pružina víka koše	Rear board spring
112	503500112	Osa víka koše	Rear board axle
113	503500113	Rám koše	Grasscatcher frame
116	503500116	Potah koše	Grasscatcher bag
117	HECHT005046	Nabíječka	Charger
118	HECHT005025B	Akumulátor	Battery
120	503500120	Spínač kompletní	Switch assembly