



Position	Part number	Název	Name
1	100105027	Šroub	Bolt
2	120205	Pružná podložka	Spring washer
3	120305	Velká podložka	Big washer
4	26300349801	Nůž	Blade
5	25296000101	Unašeč nože	Blade holder
7	25315300101	Přední panel šasí	Deck front panel
8	504100008	Krytka panelu	Front panel cover
9	504100009	Poklice předního kola	Front wheel cover
10	110205	Matice kola	Wheel nut
11	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
12	25400201002	Přední kolo	Front wheel
13	26800706202	Vymezovací podložka	Washer
15	25315800101	Spodní pouzdro přední osy	Front axle lower support
16	23600402201	Přední osa kol	Front wheel axle
17	25315900101	Horní pouzdro přední osy	Front axle upper support

Position	Part number	Název	Name
19	504110019	Pouzdro	Plastic bushing
21	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
23	504100033	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
24	504100034	Zadní kolo s věncem	Rear wheel with gear ring
25	25287100101	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
26	23600402001	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
27	26801103904	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting rod spring
28	504110028	Šasí	Deck
29	26300160601	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
30	26300160301	Zadní osa kol	Rear wheel axle
36	504100050	Spodní lůžko motoru	Motor base
38	504110038	Motor	Motor
39	504110039	Elektronika	Controller
43	504100060	Spínací skříňka	Key switch
44	504100061	Klíček	Key
45	504100065	Spodní skříň	Bottom case
46	504100064	Lůžko akumulátoru	Battery seat
47	504100062	Horní skříň	Upper case
48	504100063	Průhledná krytka	Transparent window
49	504100078	Kryt akumulátoru	Battery cover(silk print)
50	504100077	Horní kryt	Upper cover
52	504100072	Pružina akumulátoru	Battery spring
54	25330100101	Konektor akumulátoru	Battery connector
55	504100075	Pružina krytu	Spring
60	504100081	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
61	504100079	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
62-65	504100082	Šroub spodního madla	Lower handle bolt
66-70	504100089	Páka rychloupínání spodního madla	Lower handle fastlocking lever
71	504100085	Spodní madlo	Lower handle
72	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
74	504100095	Horní madlo	Upper handle
73,75,76,78	504100087	Křídlová matice se šroubem	Knob nut with bolt
79	504100105	Páka spínače	Switch pulling pole
80	25600101701	Návlek horního madla	Upper handle sheath
85	504100114	Spínač kompletní	Switch assembly
93	504110093	Mulčovací záslepka	Mulching kit
94	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
95	546800186	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
96	25317700101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
97	25317900101	Víko koše	Rear flap board
98	543300125	Pružina víka koše levá	Left spring
99	26300286401	Rám koše	Grasscatcher frame
100	26300281301	Osa víka koše	Grasscatcher axle
101	543300077	Pružina víka koše pravá	Right spring
102	25100167809	Potah koše	Grasscatcher bag
103	HECHT005040B	Akumulátor 40V4Ah	Battery 40V4Ah
	HECHT005050B	Akumulátor 40V5Ah	Battery 40V5Ah
104	HECHT005046	Nabíječka	Charger