



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
6	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
9	B54100009	Osa předních kol	Front wheel axle
11	B54100011	Pouzdro přední osy	Front axle sleeve
13	B54100013	Držák přední osy levý	Front axle left fixing clip
14	DY0701-12	Pružina přední osy	Spring
15	B54100015	Držák přední osy	Front axle right fixing clip
17	B54000017	Pero	Key
18	DY0218-21F	Unašec nože	Blade Hub
19	H4025	Nůž	Blade
20	B54100024	Podložka nože	Washer
21	553SX0027	Šroub nože	Blade Screw
22	B54000022	Zadní kolo	Rear wheel
29	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear Shaft Fixing Nip
31	B54100044	Šroub madla	Screw
32	B54100045	Držák spodního madla pravý	Lower handle right Bracket

Position	Part number	Název	Name
33	B54100048	Rám koše	Grass catcher frame
34	B54100049	Potah koše	Grass catcher bag
37	B54100052	Křídlová matice	Knob nut
38	B54100053	Spodní madlo	Lower Steer
39	B54100054	Bowden brzdy motoru	Brake Cable Assembly
40	B54100055	Šroub madla	Bolt
41	B54100056	Horní madlo	Upper handle
42	B54100057	Držák madla startování	Rope Guide
46	B54100062	Páka brzdy motoru	Stop Lever
50	B54100067	Osa víka koše	Rear board axle
51	B54100068	Pružina víka koše	Spring
54	B54100071	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
85	B54000055	Ovládání plynu	Throttle control

Motor Briggs & Stratton. / Engine Briggs & Stratton.