



Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade adapter
7	DY0302A.1	Šasí	Deck
8	DY0302-6	Pružina páky zdvihu	Spring
9	DY0302.4	Páka zdvihu	High rod
11	DY0302A.52	Přední kolo	Front wheel
12	149301	Ložisko předního kola	Bearing
15	DY0302A-7	Poklice kola	Wheel cover
16	DY0302A.4-2	Páka pojezdu	Travel lever
19	DY0302.2.1	Bowden sytiče	Bowden
20	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
21	DY0302.2.2	Bowden brzdy motoru	Bowden
25	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Bolt
27	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle holder
28	DY0218.1.4	Křídlová matice madla	Tri-angle nut
30	DY0302-11	Osa víka koše	Axle
32	DY0218-12	Pružina víka koše	Spring
33	DY0302.2-4	Polovina spodního dílu madla	Lower handle
34	DY0302A-5	Výztuha spodní	Bottom reinforcement
36	DY0218-25	Víko koše	Basket lid
39	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Fuse rear axle
41	DY0218-2	Rám koše	Frame
42	DY0218.14	Potah koše	Grass catcher
43	DY0302-14	Plastový kryt	Cover
45	DY0601-13	Madlo páky zdvihu	Handle
46	DY0302.3-3	Podložka	Podložka
47	130219	Pojistný kroužek	Circlip
48	DY0302.3.1	Zadní osa kol	Rear wheel axle
50	DY0302A.2.1	Páka zdvihu	Lever
51	DY0302-20	Horní lůžko přední osy	Upper berth
53	DY0302.3-4	Domeček ložiska	Bearing support
54	DY0218-13	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
55	DY0218.52	Zadní kolo	Rear wheel
56	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
58	DY0302A.3	Přední osa kol	Front wheel axle
59	DY0302-19	Spodní lůžko přední osy	Bottom berth



Position	Part number	Název	Name
3	553SX1059	Gufero	Oil seal
4	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
8	ZH51300008	Regulátor otáček	Governor gear
9	Q08.01-36	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
10	ZH51300010	Vačková hřídel	Camshaft
11	ZH51300011	Zdvihátko	Tappet
13	ZH51300013	Kliková hřídel	Crankshaft
16	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
22	HM-40092	Pružina	Spring
32	ZH51300032	Palivová hadička	Fuel tube
33	ZH51300033	Plastový držák hadičky	Fuel tube holder
34	ZH51300034	Palivový filtr	Fuel filter
35	ZH51300035	Palivová nádrž	Fuel tank
39	ZH51300039	Palivová zátka	Fuel tank cap
48	ZH51300048	Setrvačnick	Flywheel
49	ZH51300049	Ventilátor	Fan
54	ZH51300054	Startér kompletní	Starter assembly
57	553SX1099	Spínač	Brake switch
60	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
62	25100123402	Gufero	Oil seal
63	142105	Ložisko	Bearing
65	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
67	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
69	ZH51300121	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
72	ZH51300072	Těsnění výfuku	Muffler gasket
73	ZH51300073	Výfuk	Muffler
74	ZH51300074	Kryt výfuku	Muffler cover
78	ZH51300078	Ventilové víko	Cylinder head cover
79	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
80	ZH51300080	Matice ventilu	Nut
81	26800502501	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
82	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
83	26800610301	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting screw
84	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
85	ZH51300085	Pružina ventilu	Valve spring
86	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Valve guide board
89	746001091	Hlava válce	Cylinder head
90	ZH51300090	Sací ventil	Intake valve
91	ZH51300091	Výfukový ventil	Exhaust valve
93	746R01055	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
95	ZH51300095	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
96	ZH51300096	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
97	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
98	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
99	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
100	ZH51300100	Táhlo	Rod
101	ZH51300101	Táhlo regulátoru	Governor rod
102	Q08.07-21	Pružina táhla regulátoru	Governor rod spring
104	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
107	ZH51300123	Píst	Piston
108	ZH51300108	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
109	ZH51300109	Pístní čep	Piston pin
111	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
114	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick assembly