



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
8	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
9	553SX0010	Kolo přední	Front wheel
16	R48000096	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
21	R48000021	Unašeč nože	Blade holder
22	DY0608-12	Nůž	Blade
24	R48000024	Šroub nože	Blade bolt
26	R46000026	Mulčovací záslepka	Mulching kit
27	R48000027	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
28	553SX0034	Kolo zadní s ložisky	Rear wheel
30	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right gear output
31	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left gear output
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
33	R48000033	Vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
34	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
35	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
44	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing plate
50	26801117401	Pružina napínání řemenu	Spring
52	25100127202	Klínový řemen	V belt
55	R48000055	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring

Position	Part number	Název	Name
71	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout lever
72	R48000072	Bowden pojezdu	Drive cable
73	H54810059	Bowden plynu	Throttle cable
74	R48000074	Pružina	Spring
80	R48000080	Kryt páky	Control lever cover
87	R48000087	Vnější ozubený kroužek madla	Outer teeth gear
88	R48000088	Šroub	Bolt
95	B54100011	Pouzdro přední osy	Front axle sheath

Motor Briggs & Stratton. / Engine Briggs & Stratton.