



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	546800001	Šroub nože	Blade bolt
2	546800002	Nůž	Blade
8	546800008	Kryt řemenu	Belt protecting cover
11	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
12	25400204901	Kolo přední	Front wheel
13	26800706202	Vyomezovací podložka	Wave washer
20	546800020	Osa bočního výhozu	Side discharge axle
21	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side discharge spring
24	26300218303	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
25	546800025	Držák převodovky	Gearbox bracket
28	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
29	26800705102	Podložka	Washer
31	26809000102	Čep pojezdu	Pin
32-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
35	546800035	Pouzdro zadní osy levé	Left axle sleeve
36	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
37	Z686	Klínový řemen	V belt
43	546800043	Pouzdro přední osy	Front axle support
49	25400205001	Kolo zadní s věncem	Rear wheel
50	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
52	546800052	Pružina táhla zdvihu	Height connecting rod spring
61	546800061	Madlo páky zdvihu	Height adjusting handle
78	546800078	Čtvercová podložka	Square washer
83	546800083	Motor	Motor
103	546800103	Elektronika	Controller
105	546800105	Kabel spínače	Switch cable
107	546800107	Spínač	Switch
108	546800108	Klíček	Key
141	26801107901	Pružina tlačítka madla	Button spring
145	546800145	Bowden pojezdu	Driving cable
150	546800150	Bowden pojezdu (horní díl)	Driving cable connector
154	546800154	Kryt panelu	Panel cover
156	546800156	Displej	Battery display
170	27600102701-1	Spínač	Switch
184	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
186	546800186	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
187	546800187	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
190	186300157	Potah koše	Grasscatcher bag