





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj jsou dostupné již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts are available.			
17	HL118-50	Akumulátor 6V4,5Ah	Battery 6V4,5Ah
19	703200019	Panel MP3	MP3 music player
21	509250025	Spínač ON/OFF	Switch ON/OFF
33	703200033	Klika (pár)	Handle left and right (pair)