



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
4	H161704	Spínač	Switch
8	H161708	Spínač laseru	PCB
9	H161709	Tlačítko laseru	Laser button
15	H161715	Stator	Stator
19	H161719	Vedení uhlíku	Carbon brush holder
20	H161720	Krytka uhlíku	Carbon brush cover
21	H161721	Uhlík (1ks)	Carbon brush (1pcs)
30	H161730	Aretační táhlo	Locking lever
31	H161731	Levý karter	Left housing
37	H161737	Laser	Laser
41	H161741	Pouzdro	Bushing
43	H161743	Ozubené kolo	Gear
44	H161744	Hřídel	Shaft
49	H161749	Domeček ložiska	Bearing housing
54	H161754	Spodní kryt kotouče	Bottom shield
58	H161758	Podložka kotouče vnitřní	Saw blade inner washer
59	HECHT001613	Řezný kotouč 185x25x2,5 24T	Saw blade 185x25x2,5 24T
61	H161761	Podložka	Washer
62	H161762	Šroub	Bolt
63	H161763	Pravý karter	Right housing
66	H161766	Pravítko hloubky	Depth bracket
68	H161768	Utahovací šroub	Locking knob
76	HECHT000992	Řezný kotouč (40 zubů)	Saw blade (40 teeth)