


Position	Part number	Název	Name
1	250000001	Motor	Engine
2	250000002	Palivová nádrž	Fuel tank
3	250000003	Sítka nádrže	Fuel tank sieve
5	250000005	Palivová zátka	Fuel tank cap
6	250000006	Palivová měrka	Fuel gauge
9	250000009	Rám	Frame
10	250000010	Boční kryt motoru	Engine side cover
12	250000012	Alternátor	Alternator
14	250000014	Šroub	Bolt
15	Nedostupné	Kryt generátoru	Generator cover
15-1	2500000151	Kryt generátoru	Generator cover
16	250000016	Svorkovnice	Terminal
18	250000018	Zadní kryt generátoru	Generator rear cover
19	250000019	Šroub	Bolt
21	250000021	Uhlík	Carbon brush
22	250000022	Cívka AVR	Voltage regulator
23	250000023	Silenblok	Rubber foot
24		Silenblok	Shock absorber
25	250000025	Kryt panelu	Panel cover
26	250000026	Zásuvka	Socket
27	250000027	Jistič	Circuit breaker
28	250000028	Voltmetr	Voltmeter
29	250000029	Spínač	Switch
30	250000030	Panel	Panel
31	250000031	Kryt výfuku	Muffler cover
33	250000033	Zásuvka 12V	Socket 12V
34	02901990070904	Palivový ventil	Fuel faucet



Position	Part number	Název	Name
1	250001001	Pružina táhla regulátoru	Governor rod spring
2	250001002	Páka regulátoru	Governor lever
4	25100123501	Gufero	Oil seal
5	250001005	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
6	250001006	Táhlo regulátoru	Governor rod
7	250001007	Vratná pružina	Return spring
9	250001009	Deska regulace otáček	Governor boarda
11	250001011	Startér mechanický	Starter assembly
22	250001022	Kryt ventilátoru	Fan cover
23	250001023	Matice	Nut
24	250001024	Miska startéru	Starter idle pulley
25	250001025	Ventilátor	Fan
26	250001026	Setrvačník	Flywheel
27	620801003	Gufero	Oil seal
29	250001029	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
30	250001030	Podložka	Washer
32	250001032	Olejevý sensor	Oil sensor
33	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
35	368001035	Olejevý spínač	Oil level switch
37	142105	Ložisko	Bearing
38	250001038	Regulátor otáček	Governor gear
42	710003004	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
43	250001043	Olejová měrka	Oil dipstick
45	250001045	Víko klikové skříňe	Crankcase cover
46	100205032	Šroub	Bolt
50	250001050	Cívka zapalování	Ignition coil
52	250001052	Šroub hlavy válce	Cylinder head bolt
53	250001053	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
54	250001054	Karburátor	Carburetor
55	250001055	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
56	250001056	Příruby karburátoru	Carburetor insulator
57	250001057	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
58	250001058	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
59	250001059	Hlava válce	Cylinder head
60	785001027	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
61	250001061	Výfukový ventil	Exhaust valve

Position	Part number	Název	Name
62	250001062	Sací ventil	Intake valve
63	250001063	Zdvihátko ventilu	Valve tappet
64	250001064	Vačková hřídel	Camshaft
65	250001065	Hadička odvodušnění	Breathing tube
66	250001066	Koncovka ventilu	Valve rotator
67	250001067	Podložka sacího ventilu	Intake valve washer
68	250001068	Podložka výfukového ventilu	Exhaust valve washer
69	250001069	Pružina ventilu	Valve spring
70	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
72	250001072	Ventilové víko	Cylinder head cover
73	250001073	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
74	250001074	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
77	250001077	Vzduchový filtr	Air filter assembly
80	250001078	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
81	250001079	Těsnění výfuku	Muffler gasket
84	250001084	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
85	250001085	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
86	250001086	Ojnice	Connecting rod
87	250001087	Výfuk	Muffler
89	250001089	Pístní kroužky set	Piston ring set
92	250001092	Pístní čep	Piston pin
93	250001093	Píst	Piston
94	250001094	Kliková hřídel	Cranshaft
95	546001108	Woodruffovo pero	Woodruff key