






Position	Part number	Název	Name
1	110200001	Ovládací panel kompletní	Control panel assembly
1,1	1102000011	Zadní kryt panelu	Rear panel cover
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
1.3	1102000013	USB nabíječka	USB charger
1.4	320000258	Spínač	Switch
1.5	1102000015	Kontrolka přetížení	Overload indicator
1.6	1102000016	Provozní kontrolka	Running indicator
1.7	1102000017	Kontrolka oleje	Oil indicator
1.8	1102000018	Ovládací knoflík palivového kohoutu	Fuel valve knob
1.9	330120036	Digitální multimetr AC	AC three-in-one digital meter
1.10	320000256	Spínač	Switch
1.11	1102000111	Spínač	Switch
2	110200002	Motor	Engine
3	110200003	Základová deska	Base plate
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
4	220200002	Silenblok	Base plate rubber feet
6	110200006	Matice	Nut
7	110200007	Invertorový modul	Inverter module assembly
8	110200008	Pravý rám	Right frame
9	110200009	Pravý kryt	Right trim panel
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
11	110200011	Palivová nádrže	Fuel tank assembly
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
13	110200013	Palivový kohout	Fuel valve
14	110200014	Palivová hadička	Fuel hose
15	220200040	L/P silenblok	Left and right fuel tank shock-absorbing sleeves
16	110200016	Silentblok motoru	Engine-side buffer pad
17	110200017	Silentblok	Shock-absorbing foot
18	110200018	Silentblok	Shock-absorbing foot


19	110200019	Zadní kryt výfuku	Exhaust tail cover
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
21	110200021	Rukojeť startéru	Starter handle
22	110200022	Levý rám	Left frame
23	110200023	Levý dekorativní kryt	Left trim panel
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			




Position	Part number	Název	Name
E01-1	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
E01-2	540011034	Šroub	Bolt
E01-4	Pouze celý motor	Víko klikové skříně	Crankcase cover
E01-5	110201005	Ozubené kolo	Gear
E01-6	110201006	Hřídel ozubeného kola	Gear shaft
E01-7	110201007	Olejové čidlo	Oil sensor
E01-8	100203009	Šroub	Bolt
E01-9	110201009	Olejová měrka	Oil dipstick
E01-10	100203015	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
E02-1	100202013	Šroub	Bolt
E02-2	110201010	Odvzdušnění	Breather
E02-3	110201011	Těsnění odvzdušnění	Breather gasket
E02-4	11101-A142-003	Zapalovací svíčka	Spark plug




Position	Part number	Název	Name
E03-1	110201012	Klíková hřídel	Crankshaft
E03-2	142102	Ložisko	Bearing
E03-3	110201013	Ojnice	Connecting rod
E03-4-1	110201014	Píst kompletní	Piston Assy




Position	Part number	Název	Name
E04-1	110201015	Vačková hřídel	Camshaft
4-2-1	110201016	Vahadlo sada	Rocker arm assy
E04-6	110201017	Zdvihátka	Push rod
4-7-1	110201018	Ventily set	Valve Assy
E04-8-1	110201019	Ventilové pružiny set	Valve spring Assy




Position	Part number	Název	Name
E05-1	110201020	Ruční startér	Recoil starter
E05-2	100202013	Šroub	Bolt
E05-3	110200021	Rukojeť startéru	Starter handle




Position	Part number	Název	Name
E06-1	110201022	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket
E06-2	110201023	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
E06-3	110201024	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
E06-4	110201025	Karburátor	Carburetor
E06-5	110201026	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
E06-6	110201027	Vzduchový filtr	Air filter
E06-7	110203	Matice	Nut
E06-9	3231010301	Svorka palivové hadičky	Fuel line clamp
E06-10		Palivová hadička	Fuel hose
E06-11		Svorka palivové hadičky	Fuel line clamp



Position	Part number	Název	Name
F02-3	110201028	Zapalovací modul CDI	Ignition module
F02-4	100202013	Šroub	Bolt
F02-5	100203009	Šroub	Bolt
F02-6	110303	Matice	Nut
F02-7	110201029	Těsnění výfuku	Muffler gasket
F02-8	110201030	Výfuk	Muffler
F02-9	100203013	Šroub	Bolt



Position	Part number	Název	Name
E07-1	110201031	Ventilátor	Fan
E07-2	110207	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
F06-2	110201032	Stator	Stator
F06-3	110201033	Rotor	Rotor
F06-4	110201034	Ventilátor	Fan
F06-5	110201035	Snímač zapalování	Ignition trigger
F06-6	100203011	Šroub	Bolt
F06-8	100202013	Šroub	Bolt
F06-9	110207	Matice	Nut
F06-11	100202013	Šroub	Bolt
F06-12	100203009	Šroub	Bolt