






Position	Part number	Název	Name
1	363510001	Víko čerpadla	Pump base board
4	363510004	Klínek	Flat key
5	363510005	Oběžné kolo	Impeller
7	Nedostupné	Difusor	Diffuser
8	363510008	O kroužek	O ring
9	363510009	Příruba čerpadla	Pump housing


Position	Part number	Název	Name
10	363510010	Těsnění výstupní příruby	Output flange gasket
11	363510011	Výstupní příruba	Output flange
12	363520022	Těsnění vstupní příruby	Input flange gasket
13	363520023	Vstupní příruba	Input flange
14	363520024	Těsnění	Gasket
16	363520026	Adaptér hadice	Hose connector
17	363520025	Převlečná matice	Hose coupling nut
18	363520027	Stahovací objímka	Sleeve clamp
19	363520028	Sací koš	Suction strainer
20	363510020	Zátka	Plug
21	Nedostupné	Rám	Frame
22	363520100	Silenblok	Rubber foot
25	363520017	Mechanické těsnění	Mechanical seal
30-1	3635200301	Nátrubek s převlečnou maticí	Hose connector with coupling nut




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Hlava válce	Cylinder head
5	101200-129	Ventilové víko	Cylinder head cover
6	Nedostupné	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	Nedostupné	Hadička odvodu	Breathing tube
8	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	Nedostupné	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
10	113001-129	Těsnění výfuku	Muffler gasket
12	100203011	Šroub	Bolt
13	100205052	Šroub	Bolt
14	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
15	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
16	101155-129	Sedlo sacího ventilu	Intake valve seat
17	101156-129	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve seat




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
2	102200-129	Olejový spínač	Oil level switch
8	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
9	Nedostupné	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	142105	Ložisko	Bearing
14	620801003	Gufero	Oil seal
21	Nedostupné	Regulátor otáček	Governor assembly
22	281890001-0001	Relé	Oil sensor




Position	Part number	Název	Name
1	100205029	Šroub	Bolt
4	Nedostupné	Víko klikové skříně	Crankcase cover
5	620801003	Gufero	Oil seal
6	142105	Ložisko	Bearing
9	103002-129	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
10	103200-129	Olejová zátka	Oil cap
11	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil dipstick




Position	Part number	Název	Name
1	105100-129	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	105001-129	Píst	Piston
3	105002-129	Pstní čep	Piston pin
4	105200-129	Ojnice	Connecting rod
5	104100-129	Kliková hřídel	Crankshaft
7	105003-129	Pojistka pístního kroužku	Piston pin clip
17	Nedostupné	Woodruffovo pero	Woodruff key




Position	Part number	Název	Name
1	106354-129	Zajišťovací matice	Nut
2	106353-129	Regulační matice ventilu	Valve adjusting nut
3	106351-129	Vahadlo ventilu	Valve rocker
4	106352-129	Svorník regulace ventilu	Valve adjusting studbolt
5	106200-129	Deska vodítek ventilů	Valve guide board
8	Nedostupné	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
9	Nedostupné	Zdvihátko	Valve tappet
10	Nedostupné	Krytka ventilu	Valve rotator
11	Nedostupné	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
12	Nedostupné	Pružina ventilu	Valve spring
13	106007-129	Těsnění ventilu	Valve seal
14	106100-129	Vačková hřídel	Camshaft
24	106004-129	Výfukový ventil	Exhaust valve
25	106003-129	Sací ventil	Intake valve




Position	Part number	Název	Name
1	250001011	Startér mechanický	Starter assembly
14	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
15	Nedostupné	Vypínač motoru	Engine stop switch




Position	Part number	Název	Name
1	109100-129	Karburátor	Carburetor
31	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
32	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
33	109002-129	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
34	109001-129	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Cívka zapalování	Ignition coil
6	620801055	Setrvačnick	Flywheel
7	746001066	Matice	Nut
8	160180007-0001	Ventilátor	Fan
9	193590005-0001	Miska startéru	Starter idle pulley




Position	Part number	Název	Name
2	Nedostupné	Pružina regulátoru	Governor spring
4	Nedostupné	Páka regulátoru	Governor lever
6	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
7	115001-129	Táhlo plynu	Governor rod
8	Nedostupné	Deska regulátoru	Governor control board



Position	Part number	Název	Name
1	112154-129	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
5	380840437-0001	Těsnění	Gasket
8	380440002-0001	Křídlová matice	Filter cover nut
9	112151-101	Víko vzduchového filtru	Air filter cover
10	30-404	Vzduchový filtr	Air filter element
14	Nedostupné	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
15	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly



Position	Part number	Název	Name
1	113151-129	Výfuk kompletní	Muffler



Position	Part number	Název	Name
2	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank filter
3	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
4	170870040-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
6	Nedostupné	Sítka nádrže	Fuel cap net
10	081502-100	Palivová hadička	Fuel tube