


HECHT[®] 50400

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	504000501	Šasí	Main body
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
2	504000502	Loketní opěrka (levá a pravá)	Handrail seat (left and right)
3	504000503	Boční kryt loketní opěrky (levý a pravý)	Handrail seat side cover (left/right)
4	504000504	Držák předního rámu	Front frame bracket
5	504000505	Rám přední (levý a pravý)	Front frame (left and right)
6	504000506	Pedál plynu	Throttle pedal
7	100501012	Šroub	Bolt
8	504000508	Kryt panelu ovládání	Control panel cover
9	504000509	Panel ovládání	Control panel
10	504000510	Spínač ON/OFF	ON/OFF switch
11	504000511	Akumulátor (1 ks)	Battery (1 pcs)
12	504000512	Elektronika	Controller
13	100501022	Šroub	Bolt
15	504000515	Kolo přední	Front wheel
16	504000516	Převodovka	Gearbox
17	504000517	Unašeč kola	Connecting block
18	504000518	Poklice předního kola	Front wheel cover
19	504000519	Deska převodovky (levá a pravá)	Gearbox pad (left and right)
20	504000520	Sedadlo	Seat
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
21	504000521	Opěrka horní (levá a pravá)	Upper armrest (left and right)
22	504000522	Bezpečnostní pás	Seat belt
23	504000523	Madlo horní (levé a pravé)	Upper handle (left and right)
24	504000524	Kolečko pomocné	Small wheel
25	504000525	Držák pomocného kolečka	Small wheel bracket
26	504000526	Osa kol	Wheel axle
27	504000527	Pouzdro osy kol	Wheel axle sleeve
28	504000528	Kolo zadní	Rear wheel
29	504000529	Páčka ovládání kompletní	Control switch assembly
33	504000533	Držák zadního kola	Rear wheel bracket
35	110109	Matice	Nut
36	504000536	Držák páčky ovládání	Control switch bracket