

HECHT®
made for garden

52108





Position	Part number	Název	Name
1	548000066	Akumulátor	Battery
2	521080002	Nabíječka	Charger
3	521080003	Přední kolo	Front wheel
4	521080004	Zadní kolo s unašečem	Rear wheel with adapter
5	521080005	Dálkové ovládání	Remote control
6	521080006	Přijímač dálkového ovládání	Remote control receiver
7	521080007	Volant	Steering wheel
8	521080008	Motor	Motor
9	521080009	Přední osa kol	Front axle
10	521080010	Zadní osa kol	Rear axle
11	521080011	Spínač pedálu	Pedal switch
12	521080012	Volantová tyč	Steering wheel column
13	521080013	Rám	Frame
14	521080014	Střeška červená	Roof red
	5210800141	Střeška žlutá	Roof yellow
15	521080015	Sedadlo	Seat
16	521080016	Páka (pár)	Handle (pair)
17	521080017	Táhlo (pár)	Connecting lever (pair)
18	521080018	Vidlice (pár)	Fork (pair)
19	521080019	Rám vidlice	Fork seat
20	521080020	Zdvih	Lift
21	521080021	Převodovka řízení	Steering motor
22	521080022	Paleta	Tray
23	521080023	Zadní víko	Battery cover
24	521080024	Reproduktor	Speaker
25	521080025	MP3 Panel	MP3 Panel
26	521080026	Spínače chodu a zdvihu vidlí	Switch for lift pitchfork
Servisní karta – nelze objednat / Service card – part not available			
27	521080027	Motor zdvihu	Lifting motor