


HECHT[®] 56188

made for garden



Part number	Název	Name	
561880002	Panel (obsahuje PCB audio)	Panel (including Audio PCB)	
5618800021	Panel středový (s USB)	Middle panel with USB	
561810002	Přední štít	Front Wind board	
561880001	Kolo pro H56188	Wheel for H56188	
561810004	Kolo pro H56185 a H56186	Wheel for H56185 and H56186	
561810006	Poklice kola	Wheel cover	
561810007	Zrcátko (pár)	Rear mirror (pair)	
561830008	Volant	Steering wheel	
561810010	Gumová obruč kola	Wheel rubber sleeve	

Part number	Název	Name	
561810012	Přední nárazník	Front bumper	
561810014	Zadní nárazník	Rear bumper	
561810015	Zadní rám	Rear frame	
561810016	Světlo (1ks)	Light (1pcs)	
561810017	Horní rám	Upper bar	
561810018	Vypínač motoru	Main switch	
561810019	Přepínač manuální a dálkové ovládání	Rc/Manual switch	
561810020	Přepínač vpřed/vzad	Forward/Reverse switch	

Part number	Název	Name	
561810021	Přepínač rychlosti	Fast/Slow speed switch	
561810022M	Motorek 12V	Motor 12V	
561810022	Motor	Motor	
561810024	Převodovka řízení	Steering rod gearbox	
561880028	Přijímač (dálkové ovládání)	12V RC Receiver	
561810030	Baterie 6V7Ah	Battery 6V7H	
561850030	Baterie 6V10Ah	Battery 6V10H	
561810033	Dálkové ovládání	RC Control	

Part number	Název	Name	
561810034	Nabíječka	Charger	
561810035	Přední osa kol	Front wheel axle	
561810036	Držák nárazníku	Bumper connector	
561810037	Unašeč kola	Wheel connector	
561810039	Držák rámu pravý	Rear support – right side	
5618100391	Držák rámu levý	Rear support – left side	
561810040	Pant	Hinge	
561810042	Spínač pedálu	Foot pedal switch	

Part number	Název	Name	
561830043	Volantová tyč	Steering pole	
561810044	Balení – spojovací materiál	Set – Screw, nut, washer	
561810045	Reproduktor volantu	Speaker (inside steering wheel)	
561810045A	Reproduktor (57mm, 8 Ohm, 0,5 W)	Speaker (57mm, 8 Ohm, 0,5 W)	
561810046	Elektronika Audio	PCB Audio	
561810047	Přední maska se světly	Front panel with lights	
561810048	Zadní osa kol	Rear wheel axle	