


HECHT[®] CAT DUMPER

made for garden



Position	Part number	Název	Name	Picture
1	705016001	Kapotáž	Main body	Viz. str. 1 / see page 1
Na objednávku po složení zálohy / To order after payment of deposit				
2	705016002	Majáček	Flashing light	Viz. str. 1 / see page 1
3	705016003	Zpětná zrcátka (pár)	Rearview mirror (pair)	Viz. str. 1 / see page 1
4	705016004	Volant	Steering wheel	Viz. str. 1 / see page 1
5	705016005	Kolo zadní	Rear wheel	Viz. str. 1 / see page 1
6	705016006	Sedadlo	Seat	Viz. str. 1 / see page 1
7	705016007	Korba	Dump bed	Viz. str. 1 / see page 1
Na objednávku po složení zálohy / To order after payment of deposit				
8	705016008	Držák lopatky	Shovel bracket	Viz. str. 1 / see page 1
9	705016009	Lopatka	Shovel	Viz. str. 1 / see page 1
16	705016016	Poklice kola	Wheel cover	Viz. str. 1 / see page 1
17	705016017	Podpěra řízení	Steering support	Viz. str. 1 / see page 1
19	705016019	Kolo přední	Front wheel	Viz. str. 1 / see page 1
20	705016020	Dálkové ovládání	Remote controller	Viz. str. 1 / see page 1
21	705012027	Nabíječka	Charger	Viz. str. 1 / see page 1
22	705016022	Motor řízení	Steering motor	Viz. str. 1 / see page 1
23	705016023	Motor levý	Motor left	Viz. str. 1 / see page 1
23-1	7050160231	Motor pravý	Motor right	Viz. str. 1 / see page 1
24	705016024	MP3 panel	MP3 panel	
25	705016025	Pedál plynu	Throttle pedal	
26	705016026	Spínač ON/OFF	Power switch	
27	705016027	Přepínač rychlosti a směru	Speed and direction switch	
28	705016028	Spínač světel	Light switch	
29	705016029	Páčka změny směru	Direction lever	
30	705016030	Příjímač dálkového ovládání	Remote controller receiver	

HECHT[®] CAT DUMPER

made for garden

Position	Part number	Název	Name	Picture
31	705009021	Akumulátor 10 Ah	Battery 10 Ah	
32	705001028	Pojistka 18 A	Fuse 18 A	
33	705009027	Pojistka 10 A	Fuse 10 A	