



1

Position	Part number	Název	Name
1	111310001	Základna včetně excentru	Base plate with eccentric
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
1-2	100107022	Šroub	Bolt
1-3	120207	Podložka	Washer
1-4	120307	Podložka	Washer
1-5	111310115	Pero	Key
1-6	111310116	Řemenice	Pulley
1-7	100205022	Šroub	Bolt
1-8	111310118	Kryt skříňe excentru I	Eccenter case cover I
1-9	111310119	Gufero	Oil seal
1-10	111310120	Těsnění skříňe excentru	Eccenter case gasket
1-11	111310121	Ložisko	Bearing
1-12	111310122	Hřídel excentrická	Eccentric shaft
1-13	111310123	Kryt skříňe excentru II	Eccenter case cover II
1-14-1	111310141	Vypouštěcí šroub kompletní	Drain bolt with washer



Position	Part number	Název	Name
1	111310001	Základna včetně excentru	Base plate with eccentric
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
2	110107	Matic	Nut
3	120207	Podložka	Washer
4	120307	Podložka	Washer
5	111310005	Silenblok základny	Base shock absorber
6	120107	Podložka	Washer
7	100105013	Šroub	Bolt
8	120205	Podložka	Washer
9	120105	Podložka	Washer
10	100105067	Šroub	Bolt
11	111310011	Kryt řemenu	Belt cover
12	100105022	Šroub	Bolt
13	120305	Podložka	Washer
14	111310014	Spojka	Clutch
15	111310015	Řemen	Belt
19	120109	Podložka	Washer
20	110109	Matic	Nut
21	111310021	Základna motoru	Engine base
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
22	100105037	Šroub	Bolt
23	111310023	Držák pomocných kol	Wheel bracket

Position	Part number	Název	Name
24	110105	Matice	Nut
25	110205	Matice	Nut
26	111110026	Motor G200F	Engine G200F
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
27	120305	Podložka	Washer
28	100105037	Šroub	Bolt
29	111310029	Bowden plynu s ovládáním	Throttle lever assembly
30	111310030	Madlo kompletní	Handle assembly
30-3-1	1113100331	Křídlová matice kompletní	Knob nut
31	100109057	Šroub	Bolt
32	120309	Podložka	Washer
33	111310033	Silenblok madla	Handle shock absorber
34	111310034	Pouzdro madla	Handle bushing
35	111310035	Transportní kolečka	Wheel assembly
35-1	130113	Pojistný kroužek	Circlip
35-2	120114	Podložka	Washer
35-5	1113100355	Šroub	Bolt
36	111310036	Pěchovací podložka	Paving pad
37	100105032	Šroub	Bolt



Position	Part number	Název	Name
1	100203011	Šroub	Bolt
2	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head gasket
4	100205057	Šroub	Bolt
5	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
6	100203005	Šroub	Bolt
8	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
9	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket
10	170440096-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
11	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
12	170021086-0001	Karburátor	Carburetor
13	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
14	111600144	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
14	1116001441	Vložka vzduchového filtru	Air filter element
15	110203	Matice	Nut
17	111600147	Palivová hadička	Fuel tube
18	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
19	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
21	785001027	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
22	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
24	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket
25	111600155	Výfuk	Muffler
27-1	1116001571	Ventily kompletní	Valves assembly
27	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator

Position	Part number	Název	Name
28	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
29	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
30	500550024-0001	Ventily (set)	Valves (set)
31	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
32	140690003-0001	Zdvihátko ventilu	Valve tappet
33	140400011-0001	Sedlo ventilu	Valve seat ring
35-1	1116001651	Palivová hadička se svorkami a filtrem	Fuel tube + clips and filter
38	140450022-0001	Vahadlo ventilu (set)	Valve rocker assembly
39	140710001-0001	Vodící deska ventilů	Push rod guide board
42	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod
43-1	1116001731	Píst kompletní	Piston assembly
47	100203007	Šroub	Bolt
48	171680011-0001	Kulisa ovládání	Control assembly
49	171600036-0001	Vratná pružina regulátoru	Governor spring
50	785001014	Vypouštěcí šroub	Drain bolt
51	785001015	Podložka	Washer
52	POUZE CELÝ MOTOR	Kliková skříň	Crankcase
53	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
55	100203017	Šroub	Bolt
56	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
57	160180007-0001	Ventilátor	Fan
58	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
59	746001066	Matice	Nut
61	111600191	Kryt ventilátoru	Fan cover
62	111600192	Startér mechanický	Recoil starter
63	111600193	Vypínač motoru	Flameout switch
64	171750002-0001	Regulátor otáček	Governor gear assembly
65	142105	Ložisko	Bearing
66	368001035	Olejový spínač	Oil level switch
67	100203022	Šroub	Bolt
68	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
69	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
71	710003004	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
72	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil cap
73	110820014-0001	Víko klikové skříně	Crankcase cover
74	620801003	Gufero	Oil seal
75	100205029	Šroub	Bolt
76	170870039-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
77	170720001-0001	Sítka nádrže	Fuel tank filter
78	170500508-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
80	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel filter
81	110203	Matice	Nut
82	380250002-0001	Šroub	Bolt
83	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor lever
86	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft
87	100203022	Šroub	Bolt
88	270920162-0001	Cívka zapalování	Ignition coil