



Position	Part number	Název	Name
1	100105027	Šroub	Hex bolt
2	120205	Pružná podložka	Spring washer
3	120305	Velká podložka	Bigger flat washer
4	112400004	Spojka kompletní	Clutch assembly
5	112400005	Řemen	Belt
6	112400006	Motor	Engine
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
7	110309	Matice	Nut
8	120209	Pružná podložka	Spring washer
9	112400009	Excentrická podložka	Eccentric washer
10	112400010	Ochranný rám	Protective frame
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
11	112400011	Páčka plynu kompletní	Throttle lever assy
12	112400012	Rukojeť	Grip
13	112400013	Madlo	Handle
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
14	112400014	Sílenblok madla	Handle shock absorber
15	100105017	Šroub	Hex bolt
15-1	120105	Podložka	Flat washer
15-2	120205	Pružná podložka	Spring washer
16	112400016	Nylonová vložka	Nylon liner
17	112400017	Pouzdro	Lining tube
18	120309	Velká podložka	Bigger flat washer
19	100109052	Šroub	Hex bolt
20	112400020	Ovládání vibrační jedn. komplet.	Vibrator control assembly
21	110313	Matice	Nut

Position	Part number	Název	Name
22	120113	Podložka	Flat washer
23	112400023	Pěchovací deska	Tamping plate
24	112400024	Vibrační jednotka kompletní	Vibrator unit assembly
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
25	100313057	Šroub imbus	Socket head bolt
25-1	120213	Pružná podložka	Spring washer
25-2	120113	Podložka	Flat washer
26	100107017	Šroub	Hex bolt
26-1	120207	Pružná podložka	Spring washer
26-2	120107	Podložka	Flat washer
27	112400027	Základna motoru	Base cover
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
28	112400028	Horní kryt řemenu	Upper belt cover
29	120105	Podložka	Flat washer
30	120205	Pružná podložka	Spring washer
31	100305013	Šroub imbus	Socket head bolt
32	112400032	Silenblok	Shock absorber
33	112400033	Silenblok pěchovací desky	Tamping plate shock absorber
33-1	120109	Podložka	Flat washer
34	120209	Pružná podložka	Spring washer
35	110309	Maticе	Nut
40	112400040	Zámek rukojeti	Handle lock
41	295010037	Pero	Flat key
42	100109032	Šroub	Hex bolt
42-1	120209	Pružná podložka	Spring washer
42-2	120109	Podložka	Flat washer
43	100303027	Šroub imbus	Socket head bolt
43-1	120203	Pružná podložka	Spring washer
43-2	120103	Podložka	Flat washer
44	100305017	Šroub imbus	Socket head bolt
44-1	120205	Pružná podložka	Spring washer
44-2	120105	Podložka	Flat washer
45	100107042	Šroub	Hex bolt
45-1	120107	Podložka	Flat washer
45-2	110307	Maticе	Nut
46	112400046	Silenblok	Shock absorber
47	110107	Pojistná matice	Locknut
48	112400048	Svorka bowdenu plynu	Throttle cable clamp
49	112400049	Svor. bowdenu ovl. Vibrační jed.	Vibrator control cable clamp
50	112400050	Sestava kol kompletní	Trolley wheel assy
51	112400051	Gumová deska	Rubber mat
52	112400052	Přidrzná lišta	Rubber mat fixing bar
53	100105037	Šroub	Hex bolt
54	120105	Podložka	Flat washer
55	110305	Maticе	Nut



Position	Part number	Název	Name
7	112400107	Těsnění víka ložiska	Bearing cover gasket
11	112400111	Vymezovací podložka skříňe	Housing Shim
32	112400132	Excentrická skříň	Eccentric cylinder
33	112400133	Vymezovací podložka exc. skříňe	Eccentric cylinder shim
34	112400134	Kryt excentrické skříňe	Eccentric cylinder cover
35	120203	Pružná podložka	Spring washer
36	100303017	Šroub Imbus	Socket head bolt
40	112400140	Otočné pouzdro	Rotary bush
41	120302	Velká podložka	Bigger flat washer
42	120202	Pružná podložka	Spring washer
43	100302013	Šroub Imbus	Socket head bolt
44	112400144	Řídicí hřídel	Steering shaft
46	112400146	Těsnící kroužek	Oil seal
53	112400153	O-kroužek	O-ring
54	112400154	Kluzné ložisko	Plain bearing
58	130227	Pojistný kroužek vnitřní	Internal circlip
59	112400159	Těsnění excentrické skříňe	Eccentric cylinder gasket



Position	Part number	Název	Name
1	120420011-0001	Šroub ventilového víka	Cylinder head cover bolt
2	190201002	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	380840425-0001	Těsnění víka	Cylinder head cover gasket
4	380740460-0001	Hadička odvětrání	Breather tube
5	100207077	Šroub	Bolt
6	112401006	Čepička dřívku ventilu	Valve Stem Cap
7	140380021-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
8	112401008	Klínek ventilu	Valve Keeper
9	140340025-0001	Pružina ventilu	Valve spring
10	140360010-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
11	140400012-0001	Těsnění ventilu	Valve gasket
12-1	140450023-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly

Position	Part number	Název	Name
18	120080284-0001	Hlava válce	Cylinder head
19	120150145-0001	Těsnění válce	Cylinder gasket
20	380600116-0001	Čep	Pin
21	500550031-0001	Ventily set	Valve assembly
22	140670005-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
23	140690004-0001	Zdvihátko ventilu	Valve tappet
24	110260024-0001	Vypouštěcí šroub	Drain plug (bolt)
25	380450516-0001	Podložka	Washer
26	380650336-0001	Gufero	Oil seal
27	112401027	Kliková skříň	Crankcase
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit			
28	380940346-0001	Úchyt kabelu	Cable clamp
29	100203009	Šroub	Bolt
31	810101081	Svorka hadičky	Tube clip
32-1	2960002941	Píst kompletní	Piston assembly
36	130150040-0001	Ojnice	Connecting rod
38	130290058-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
39	109000034	Woodruffovo pero	Woodruff key
40	190201040	Pero	Key
41	140020112-0001	Vačková hřídel	Camshaft
42	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel filter
43	142106	Ložisko	Bearing
44	112401044	Čep	Dowel pin
45	112401045	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
46	110830010-0001	Těsnění spodního víka	Crankcase cover gasket
47	110690036-0001	Olejová měrka	Oil dipstick
48	100205032	Šroub	Bolt
49	171750008-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor
50	380180099-0001	Svorník	Stud bolt
51	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
52	110305	Matice	Nut
53	180650090-0001	Těsnění kolena výfuku	Muffler elbow gasket
54	110305	Matice	Nut
55	180590092-0001	Příruba výfuku	Muffler pipe
56	664201042	Těsnění výfuku	Muffler gasket
57	112401057	Tlumič výfuku kompletní	Muffler assembly
58	380180092-0001	Svorník	Stud bolt
59	170430061-0001	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor Insulator gasket
60	170440039-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
61	170430049-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
62	170021099-0001	Karburátor	Carburetor
64	170430070-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
65-1	1124010651	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
66	380440002-0001	Křídlová matice	Knob nut
67	180070089-0001	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
68	180100038-0001	Vzduchový filtr	Air filter
69	112401069	Koncovka tlumiče výfuku	Muffler end cap
70	380840432-0001	Těsnící kroužek	Seal ring
71	100203019	Šroub	Bolt
72	112401072	Koleno vzduchového filtru	Air filter elbow
73	110203	Matice	Nut
74	112401074	Kryt ventilátoru	Cooling fan cover
75	270920158-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
76	100203022	Šroub	Bolt
77	270020083-0001	Setrvačnick	Flywheel
78	160180008-0001	Ventilátor	Fan
79	193590004-0001	Miska startéru	Starter idle pulley
80	380370050-0001	Matice	Nut

Position	Part number	Název	Name
81	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine stop switch
83	112401083	Startér mechanický	Recoil starter
84	100203005	Šroub	Bolt
85	170870039-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
86	170720001-0001	Sítka nádrže	Fuel tank cap net
87	112401087	Palivová nádrž	Fuel tank assembly
88	112401088	Podložka	Washer
89	110205	Matice	Nut
90	100205022	Šroub	Bolt
91	112401091	Palivová hadička	Fuel pipe
92	112401092	Palivový filtr	Fuel filter
93	112401093	Palivová hadička	Fuel pipe
94	100203011	Šroub	Bolt
95	112401095	Snímač hladiny oleje	Oil level sensor
96	281890001-0001	Modul hlídání hladiny oleje	Oil alert module
97	380930024-0001	Držák vypínače	Stop switch bracket
98	380450522-0001	Podložka	Washer
100	171630002-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft
101	171680012-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board assembly
103	100602032	Šroub	Bolt
104	112401104	Táhlo regulátoru otáček	Governor rod
105	171610001-0001	Pružina táhla regulace	Governor arm spring
106	112401106	Páka regulátoru otáček	Governor arm
107	112401107	Šroub se čtvercovou hlavou	Square head bolt
108	110203	Matice	Nut
109	171600006-0001	Pružina regulátoru	Governor spring
110	180990061-0001	Držák tlumiče výfuku	Muffler bracket