


HECHT® 1901

made for garden




Position	Part number	Název	Name
1	190100001	Základna	Base
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
2	190100002	Domeček s ložiskem	Bearing with housing
3	190100003	Držák ložiska	Bearing bracket
4	190100004	Domeček ložiska	Bearing housing
5	190100005	Osa kol přední	Front wheel axle
6	190100006	Osa kol zadní	Rear wheel axle
7	190100007	Rám	Frame
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
8	190100008	Osa páky ovládání	Handle axle
9	190100009	Tyč ovládání	Handle tube
10	190100010	Matice kotouče	Blade nut
11	H890-06	Pero	Key
12	190100012	Řemenice	Pulley
13	190100013	Kolo zadní	Rear wheel
14	190100014	Kolo přední	Front wheel
19	143203	Ložisko	Bearing
20	142203	Ložisko	Bearing
24	190100024	Madlo	Handle
28-1	1901000281	Ovládací madlo kompletní	Handle assembly
29	190100029	Příruba kotouče vnitřní	Blade inner flange

Position	Part number	Název	Name
30	190100030	Příruba kotouče vnější	Blade outer flange
31	190100031	Vymezení kotouče	Blade adapter
35	190100035	Kryt kotouče	Blade cover
39	190100039	Pojistka ovládní	Handle lock
40	190100040	Křídlová matice	Knob nut
47-1	1901000471	Vodící tyč kompletní	Pointer arm assembly
68	190100068	Nádrž	Water tank
69	190100069	Zátka nádrže	Fuel tank cap
73	190100073	Krytka	Dustproof cover
78	190100078	Kryt řemenu vnější	Outer belt cover
79	190100079	Kryt řemenu vnitřní	Inner belt cover
80	111400026	Motor G200F	Engine G200F
Na objednávku po složení zálohy / To order after deposit.			
81	190100081	Řemenice motoru	Engine pulley
94	190100094	Pero	Key
95	190100095	Čep	Pin
96	190100096	Čep	Pin
99	190100099	Řemen	Belt
100	190100100	Ventil	Valve
101	190100101	Hadice	Pipe
102	190100102	Svorka hadice	Pipe clip
103	190100103	Ovládní plynu	Throttle lever
108	190100108	Bowden plynu	Throttle cable
112	190100112	Pružina	Spring
119	HECHT001901	Kotouč	Cutter blade

HECHT® 1901

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	100203011	Šroub	Bolt
2	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head gasket
4	100205057	Šroub	Bolt
5	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
6	100203005	Šroub	Bolt
8	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
9	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket
10	170440096-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
11	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
12	170021086-0001	Karburátor	Carburetor
13	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
14	111600144	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
14-1	1116001441	Vložka vzduchového filtru	Air filter element
15	110203	Matic	Nut
17	111600147	Palivová hadička	Fuel tube
18	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
19	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
21	785001027	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
22	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
24	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket
25	111600155	Výfuk	Muffler
27-1	1116001571	Ventily kompletní	Valves assembly
27	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
28	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
29	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
30	500550024-0001	Ventily (set)	Valves (set)
31	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
32	140690003-0001	Zdvihátko ventilu	Valve tappet

Position	Part number	Název	Name
33	140400011-0001	Sedlo ventilu	Valve seat ring
35-1	1116001651	Palivová hadička se svorkami a filtrem	Fuel tube + clips and filter
38	140450022-0001	Vahadlo ventilu (set)	Valve rocker assembly
39	140710001-0001	Vodící deska ventilů	Push rod guide board
42	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod
43-1	1116001731	Píst kompletní	Piston assembly
47	100203007	Šroub	Bolt
48	171680011-0001	Kulisa ovládání	Control assembly
49	171600036-0001	Vratná pružina regulátoru	Governor spring
50	785001014	Vypouštěcí šroub	Drain bolt
51	785001015	Podložka	Washer
52	POUZE CELÝ MOTOR	Kliková skříň	Crankcase
53	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
55	100203017	Šroub	Bolt
56	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
57	160180007-0001	Ventilátor	Fan
58	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
59	746001066	Matice	Nut
61	111600191	Kryt ventilátoru	Fan cover
62	111600192	Startér mechanický	Recoil starter
63	111600193	Vypínač motoru	Flameout switch
64	171750002-0001	Regulátor otáček	Governor gear assembly
65	142105	Ložisko	Bearing
66	368001035	Olejový spínač	Oil level switch
67	100203022	Šroub	Bolt
68	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
69	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
71	710003004	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
72	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil cap
73	110820014-0001	Víko klikové skříně	Crankcase cover
74	620801003	Gufero	Oil seal
75	100205029	Šroub	Bolt
76	170870039-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
77	170720001-0001	Sítka nádrže	Fuel tank filter
78	170500508-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
80	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel filter
81	110203	Matice	Nut
82	380250002-0001	Šroub	Bolt
83	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor lever
86	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft
87	100203022	Šroub	Bolt
88	270920162-0001	Cívka zapalování	Ignition coil