


Position	Part number	Název	Name
1	190200001	Základna	Base
2	190200002	Rám	Frame
3	190200003	Nádrž	Water tank
4	190200004	Kryt kotouče	Blade cover
5	190200005	Domeček ložiska s ložiskem	Bearing housing (incl. bearing)
6	190200006	Osa kol zadní	Rear wheel axle
7	190200007	Domeček ložiska s ložiskem	Bearing housing (incl. bearing)
8	190200008	Osa kol přední	Front wheel axle
9	190200009	Domeček ložiska s ložiskem	Bearing housing (incl. bearing)
10	190200010	Osa páky ovládání	Handle axle
11	190200011	Tyč ovládání	Handle tube
12-1	1902000121	Ovládací madlo kompletní	Handle assembly
15	190200015	Příruba kotouče vnější	Blade outer flange
16	190200016	Příruba kotouče vnitřní	Blade inner flange
17	HECHT001902	Kotouč	Blade
18	190200018	Madla (pár)	Handles (pair)
19	190200019	Grip	Grip
20	190200020	Lůžko motoru	Engine base

Position	Part number	Název	Name
21	190200021	Řemenice motoru	Engine pulley
22	190200022	Řemenice převodovky	Pulley
23	190200023	Motor G390F	Engine G390F
24	190200024	Kolo zadní	Rear wheel
25	190200025	Kolo přední	Front wheel
26	142303	Ložisko	Bearing
27	142305	Ložisko	Bearing
28	190200028	Kryt řemenu	Belt cover
29	190200029	Stupnice	Scale
30-1	1902000301	Vodící tyč kompletní	Pointer arm assembly
31	190200031	Zátka nádrže	Water tank cap
32	190200032	Matice kotouče	Blade nut
33	190200033	Křídlová matice	Knob nut
35	190200035	Ventil	Valve
36	190200036	Hadice	Hose
37	190200037	Svorka hadice	Hose clip
38	190200038	Ovládání plynu	Throttle lever
48	190200048	Řemen	Belt
49	642000056	Pero	Key
50	190200050	Pero	Key
67	190200067	Krytka	Dustproof cover
73	190200073	Čep	Pin

HECHT[®] 1902

made for garden



Position	Part number	Název	Name
2	190201002	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	380840425-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	298001003	Hadička odvodu vzduchu	Breather tube
6-1	1902010061	Ventily kompletní (sada)	Valves assembly (set)
18	190201018	Hlava válce	Cylinder head
19	190201019	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	110260024-0001	Vypouštěcí šroub	Drain bolt
25	380450516-0001	Podložka vypouštěcího šroubu	Drain bolt washer
26	380650495-0001	Gufero	Oil seal
27	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
30-1	1902010301	Paliv. hadičky se svorkami a filtrem	Fuel tubes with clips and filter

Position	Part number	Název	Name
32-1	1902010322	Píst kompletní	Piston assembly
36	130150049-0001	Ojnice	Connecting rod
38	190201038	Kliková hřídel	Crankshaft
39	109000034	Woodruffovo pero	Woodruff key
40	190201040	Woodruffovo pero	Woodruff key
41	190201041	Vačková hřídel	Camshaft
42	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel filter
43	142107	Ložisko	Bearing
45	Pouze celý motor	Víko klikové skříně	Crankcase cover
46	110830008-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
47	110690036-0001	Olejová měrka	Oil dipstick
49	171750004-0001	Regulátor otáček	Governor gear
50	380180099-0001	Svorník	Stud bolt
51	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
53	180650090-0001	Těsnění příruby výfuku	Muffler exhaust pipe gasket
55	180590092-0001	Příruba výfuku	Muffler exhaust pipe
56	180660033-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket
57	190201057	Výfuk	Muffler
59	170430062-0001	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket
60	170440041-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
61	170430050-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
62	190201062	Karburátor	Carburetor
64	170430070-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
65	190201065	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
65-3	1902010653	Vložka vzduchového filtru	Air filter element
66	142102	Ložisko	Bearing
67	380650339-T110	Gufero	Oil seal
68	130450008-0001	Vyvažovací hřídel	Weight balancer
70	190201070	Kryt ventilátoru	Fan cover
71	190201071	Držák výfuku	Muffler bracket
72	171600001-0001	Pružina regulátoru	Governor spring
75	270920170-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
77	298001025	Setrvačnick	Flywheel
78	160180009-0001	Ventilátor	Fan
79	193590007-T110	Miska startéru	Pulley
81	111600193	Vypínač motoru	Engine flameout switch
83	190201083	Startér mechanický kompletní	Recoil starter
85	170870039-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
86	170720001-0001	Sítka nádrže	Fuel tank net
87	170500571-0013	Palivová nádrž	Fuel tank
95	298001005	Olejový spínač	Oil switch
96	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
100	171630003-T110	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft
101	190201101	Kulisa regulace otáček	Control assembly
104	171590005-T110	Táhlo regulace otáček	Governor rod
105	171610001-0001	Pružina táhla regulace	Governor spring
106	171620003-0001	Páka regulátoru	Governor arm
107	380250002-0001	Šroub	Bolt