



HECHT[®] 2665


made for garden




Position	Part number	Jméno	Name
Na tento stroj jsou dostupné již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts are available.			
11	142204	Ložisko	Bearing
81	142203	Ložisko	Bearing
86	266500086	Klínek	Plain key
87	266500087	Unašeč planetových kol	Planet wheels holder
89	266500089	Čep	Pin
90	266500090	Pouzdro planetového kola	Sleeve wheel holder
92	266500092	Ložisko	Bearing
93	266500093	Kolo spojky s vnitřním ozubením	Clutch wheel
100	857300090	Gufero	Oil seal
101	140208	Ložisko	Bearing
112	266500112	Hřídel ovládaní	Control shaft
117	266500117	Pero	Key
119	140206	Ložisko	Bearing
132	266500132	Podložka	Washer
136	266500136	Držák napínáku řetězu	Chain tensioner holder
140	148304	Ložisko	Bearing
143	266500143	Maznice	Oil cup
144	266500144	Ozubené kolo	Gear
148	266500148	Podložka	Washer
154	140209	Ložisko	Bearing
155	266500155	Klínek	Plain key
157	266500157	Klínek	Plain key
158	100105017	Šroub	Bolt
161	266500161	Šroub	Bolt
163	149309	Ložisko	Bearing
164	A-11-03-01	Ozubené kolo diferenciálu	Gear
168	266500168	Unašeč diferenciálu	Fixing pedestal
205	SB205	Ložisko	Bearing
213	140204	Ložisko	Bearing




Position	Part number	Jméno	Name
1	120080276-0001	Hlava válce G200F	Cylinder Head
2	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
3	Nedostupné	Čep	Pin
4	120150144-0001	Těsnění hlavy	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník	Stud bolt
6	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
7	100205057	Šroub	Bolt
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
10	100203011	Šroub	Bolt




Position	Part number	Jméno	Name
2	620801003	Gufero	Oil seal
3	785001015	Podložka	Washer
4	785001014	Vypouštěcí šroub	Drain bolt
5	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil alart unit
6	100203007	Šroub	Bolt
7	Nedostupné	Olejový spínač	Oil level switch
8	100203011	Šroub	Bolt
9	171750002-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	142105	Ložisko	Beaging
11	380450531-0001	Podložka	Washer
12	381350004-0001	Závlačka	Cotter pin
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft




Position	Part number	Jméno	Name
1	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil cap with dipstick
2	100205029	Šroub	Bolt
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	620801003	Gufero	Oil seal
6	Nedostupné	Čep	Pin
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket



Position	Part number	Jméno	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky set	Ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
5	Nedostupné	Šroub ojnice	Bolt
6	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod
7	380620050-0001	Woodruffovo pero	Woodruff key
8	130290221-0001	Kliková hřídel	Crank shaft
9	380620032-0001	Pero	Key




Position	Part number	Jméno	Name
1	Nedostupné	Matice ventilu	Valve nut
2	Nedostupné	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
3	Nedostupné	Vahadlo ventilu	Valve rocker arm
4	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting bolt
5	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide
6	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
7	140690003-0001	Zdvihátko	Tappet
8	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
9	140380017-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
10	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
11	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal
12	500550024-0001	Ventily (pár)	Valve set
13	140020040-0001	Vačka	Camshaft
14	140450022-0001	Vahadlo ventilu set	Valve rocker assembly




Position	Part number	Jméno	Name
3	271660038-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch
7	012021500002	Startér kompletní	Recoil starter assy




Position	Part number	Jméno	Name
1	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
2	170440096-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
3	170430048-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
5	170021068-0001	Karburátor (Primer)	Carburetor
6	113300-369000	Primer	Primer
7	380750461-T040	Palivová hadička	Fuel tube




Position	Part number	Jméno	Name
3	Nedostupné	Krytka svíčky	Spark plug cover
4	100203022	Šroub	Bolt
11	160180007-0001	Ventilátor	Fan
12	193590005-0001	Miska startéru	Starting disc
13	746001066	Matice	Nut




Position	Part number	Jméno	Name
2	171660001-0001	Pružina	Spring
3	Nedostupné	Šroub	Bolt
4	100203007	Šroub	Bolt
6	380200010-0005	Pružina regulace	Spring
10	171600036-0001	Vratná pružina regulátoru	Regulator return spring



Position	Part number	Jméno	Name
1	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	380440002-0001	Křídlová matice	Wing nut
5	30-404	Vzduchový filtr	Air filter
6	180330018-0001	Skříň vzduchového filtru	Air filter bottom case
7	380840437-0001	Těsnění	Gasket
8	180280001-0001	Příruba vzduchového filtru	Elbow base
9	110203	Matice	Nut



Position	Part number	Jméno	Name
1	180571318-0001	Výfuk	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Jméno	Name
1	170870040-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
2	170720001-0001	Sítko nádrže	Fuel tank cap net
3	110203	Matice	Nut
4	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
5	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel filter
6	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
7	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube
8	100203022	Šroub	Bolt
9	380920086-0001	Gumové těsnění	Rubber gasket