





Pozice	Part number	Název	Name
1	616660001	Ochranná klapka násypky	Hopper guard plate
3	120103	Podložka	Washer
4	100203012	Šroub	Bolt
5	616660005	Horní díl násypky	Hopper upper part
6	616660006	Levá bočnice	Crusher chamber left panel
7	616660007	Násypka	Hopper
8	616660008	Výstup drticí komory	Crusher chamber outlet
9	100205013	Šroub	Bolt
10	110105	Matice	Nut
11	616660011	Nůž	Blade
12	100705013	Šroub	Bolt
13	110105	Matice	Nut
14	100105102	Šroub	Bolt
15	100203013	Šroub	Bolt
16	110103	Matice	Nut
17	616660017	Klapka	Outlet hopper flap
18	616660018	Nožová deska	Blade board shaft
19	616660019	Deska motoru	Engine deck
20	100205032	Šroub	Bolt
21	616660021	Pravá bočnice	Crusher chamber right panel
23	616660023	Motor	Engine
25	616660025	Podpěra motoru	Engine support bracket
26	616660026	Silenblok motoru	Engine Mount Rubber
27	110105	Matice	Nut
29	100205013	Šroub	Bolt
30	110205	Matice	Nut
31	100205032	Šroub	Bolt
32	110105	Matice	Nut
33	100501097	Šroub	Bolt

Pozice	Part number	Název	Name
34	100501087	Šroub	Bolt

35	110101	Matice	Nut
37	100205013	Šroub	Bolt
38	100205022	Šroub	Bolt
39	110105	Matice	Nut
40	616660040	Podpěra drticí komory	Crusher chamber support assembly
41	100203032	Šroub	Bolt
42	616660042	Spínač	Switch
44	616660044	Kolo	Wheel
45	616660045	Osa kola	Wheel axle

HECHT® 61666

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Klíková skříň	Crankcase
4	620801004	Regulátor otáček	Governor assembly
5	620801005	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
8	620801008	Vypouštěcí šroub	Oil drain plug
10	620801010	Olejevý spínač	Oil level switch
19	620812019	Olejová zátka	Oil cap
20	620801021	Hlava válce	Cylinder head
21	620801022	Sací ventil	Intake valve
22	620801023	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	620801024	Těsnění ventilu	Intake valve seal
24	620801025	Pružina ventilu	Valve spring
25	620801026	Sedlo pružiny sání	Intake spring seat
26	620801027	Sedlo pružiny výfuku	Exhaust spring seat
29	620801030	Koncovka ventilu	Valve rotator
30	620801031	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
31	620801032	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
32	620812032	Karburátor	Carburetor

Position	Part number	Název	Name
33	620801034	Palivová hadička	Fuel tube
35	620801036	Páka regulátoru	Governor lever
40	710003004	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
44	620801045	Těsnění válce	Cylinder head gasket
46	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
47	620801048	Zdvihací tyčka ventilu	Zdvihací tyčka ventilu
50	H3230-104	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
51	620801052	Ventilové víko	Cylinder head cover
55	710009003	Ventilátor	Fan
56	620812056	Miska startéru	Starter idle pulley
58	620812058	Cívka zapalování	Ignition coil
60	620801061	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
61	620801062	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
62	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
63	620812063	Těsnění	Gasket
64	620801065	Táhlo plynu	Throttle rod
65	620812065	Pružina táhla	Throttle spring
66	620812066	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
67	642101077	Vypínač motoru	Engine switch
69	620812069	Filtr kompletní	Air filter assembly
69-1	6208120691	Filtr	Air filter
70	620812070	Vratná pružina	Return spring
72	620801074	Těsnění výfuku	Muffler gasket
73	620812073	Výfuk	Muffler
76	620812076	Olejová měrka	Dipstick
77	620812077	Nádrž	Fuel tank
78	664201101	Seřizovací vahadlo ventilu	Adjuster rocker arm
79	620812079	Hadička odvodu vzduchu	Tube
80	642101088	Palivová zátka	Fuel tank cap
80-1	6208120801	Sítka	Fuel tank filter cup