





Position	Part number	Název	Name
1	620810001	Přítlačná deska	Plate clamp
5	620810005	Gumová vložka	Rubber plate
6	620810006	Násypka	Hopper
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit			
7	620810007	Kryt	Cover
13	620810013	Domeček ložiska vč. ložiska	Bearing housing inc. Gearing
15	620810014	Nůž	Blade
16	620810016	Nožový válec	Blade cylinder
19	620810019	Přítlačná deska nože	Blade counter block
35	620810035	Komín	Discharge tunnel
36	620810036	Klapka	Flap board
37	620810037	Klínový řemen	V-belt
44	620810044	Kolo	Wheel
45	620810045	Motor PD170F	Engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit			
60-1	6208100601	Bezpečnostní vypínač	Emergency switch
64	620810064	Opěrná noha	Leg
65	620810065	Silenblok	Rubber pad
78	620810078	Bezpečnostní nálepky	Safety stickers



Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
4	620801004	Regulátor otáček	Governor assembly
5	620801005	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
8	620801008	Vypouštěcí šroub	Oil drain plug
10	620801010	Olejoý spínač	Oil level switch
19	620812019	Olejoý zátka	Oil cap
20	620801021	Hlava válce	Cylinder head
21	620801022	Sací ventil	Intak evalve
22	620801023	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	620801024	Těsnění ventilu	Intake valve seal
24	620801025	Pružina ventilu	Valve spring
25	620801026	Sedlo pružiny sání	Intake spring seat
26	620801027	Sedlo pružiny výfuku	Exhaust spring seat
29	620801030	Koncovka ventilu	Valve rotator
30	620801031	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
31	620801032	Svorník výfuku	Mufler stud bolt
33	620801034	Palivová hadička	Fuel tube
35	620801036	Páka regulátoru	Governor lever
40	710003004	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
44	620801045	Těsnění válce	Cylinder head gasket
46	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
47	620801048	Zdvihací tyčka ventilu	Zdvihací tyčka ventilu

Position	Part number	Název	Name
50	H3230-104	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
51	620801052	Ventilové víko	Cylinder head cover
55	710009003	Ventilátor	Fan
56	620812056	Miska startéru	Starter idle pulley
58	620812058	Cívka zapalování	Ignition coil
60	620801061	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
61	620801062	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
62	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
63	620812063	Těsnění	Gasket
64	620801065	Táhlo plynu	Throttle rod
65	620812065	Pružina táhla	Throttle spring
66	620812066	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
67	642101077	Vypínač motoru	Engine switch
69	620812069	Filtr kompletní	Air filter assembly
70	620812070	Vratná pružina	Return spring
72	620801074	Těsnění výfuku	Muffler gasket
73	620812073	Výfuk	Muffler
76	620812076	Olejová měrka	Dipstick
77	620812077	Nádrž	Fuel tank
78	664201101	Seřizovací vahadlo ventilu	Adjuster rocker arm
79	620812079	Hadička odvodušnění	Tube
80	642101088	Palivová zátka	Fuel tank cap
80-1	6208120801	Sítka	Fuel tank filter cup