




Position	Part number	Název	Name
1	100205013	Šroub	Bolt
2	2305200030A	Domeček šneku	Auger housing
3	23051000130001B	Pouzdro	Bushing
4	120117	Podložka	Washer
7	2305200013A	Šnek pravý	Right auger
8	2300200036A	Převodovka šneku	Auger gearbox
9	2305200009A	Šnek levý	Left auger
10	26809006901	Pružný čep	Elastic pin
11	2305200029A	Ventilátor	Impeller
12	23033000560327A	Bunkr šneku	Auger housing
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
13	100405027	Šroub	Bolt
14	966100020	Kluzák bunkru	Sliding shoe
15	120105	Podložka	Washer
16	110105	Matice	Nut
17	23092000130001A	Lišta bunkru	Bottom snow plate
18	100405013	Šroub	Bolt
19	100205013	Šroub	Bolt
20	23091000090327A	Lopatka	Snow shovel
23	100539009	Šroub	Bolt
25-1	6261000251	Světlo	Light
26	130312	Třmenový kroužek	Circlip
32-1	6261000321	Motor otáčení komínu	Chute rotation motor
37	23041000840001A	Kryt komínu dekorativní	Decorative chute cover
39	23041000830001A	Kryt šasí	Deck cover
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
40	100545013	Šroub	Bolt
41	23032001620001A	Lůžko komínu	Chute base
42	110103	Matice	Nut
43	2304100086A	Držák komínu	Chute bracket
44	2308900065A	Mikrospínač	Microswitch
45	100402005	Šroub	Bolt
46	2309100015A	Ozubený věnec komínu	Chute ring
47	23041000850001A	Kryt komínu	Chute cover
48	23075000060327A	Komín výhozu	Exhaust chute
49	100402005	Šroub	Bolt
50	624600080	Kabelová svorka	Clamp
51	110102	Matice	Nut
52-1	6261000521	Klapka komínu	Snow chute cap
57-1	6261000571	Táhlo komínu	Chute rod
59	2307800003A	Bowden komínu	Chute wire
60	100203011	Šroub	Bolt
62	2050000050A	Motor	Motor
64-1	6261000641	Elektronika set	Controller set
70	2306900002A	Elektronika	Controller
71	100303013	Šroub	Bolt
72-1	6261000721	Box akumulátorů kompletní	Battery box assembly
76-1	6261000761	Zásuvka baterie	Battery socket
90	23012000105000A	Klip	Clip
91	2301600015A	Kolo pravé kompletní	Wheel assembly right
92	263600152	Pero těsné	Key
93	6261000931	Jehlové ložisko	Bearing
97	2301600023A	O kroužek	O ring
98	2301300027A	Pouzdro šestihranné	Hex bushing
99	100403042	Šroub	Bolt
100	2301400001A	Domeček ložiska	Bearing housing
101-1	6261001011	Převodovka	Gearbox
102	3101301011	Pero	Key

Position	Part number	Název	Name
103	2301300024A	Hřídel	Shaft
107	2050000053A	Motor pojezdu	Motor
109	23063000840001A	Madlo spodní	Lower handle
110	23041000810327A	Křídlová matice	Knob nut
111-1	6261001111	Aretace páky pravá	Right self-locking mechanism
112-1	6261001121	Aretace páky levá	Left self-locking mechanism
117	23063000820001A	Madlo horní pravé	Upper right handle
118	100501027	Šroub	Bolt
119	23061000610327A	Páka pravá	Right lever
121	2306600017A	Vyhřívané madlo	Heated handle
122-1	6261001221	Ovládání klapky komínu	Chute flap control
128	23063000830001A	Madlo horní levé	Upper left handle
134	23061000600327A	Páka levá	Left lever
135	2304200003A	Fixace madel I	Armrest fixing rod I
137	23041000960001A	Panel spodní	Lower panel
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
138-1	6261001351	Mikrospínač set	Microswitch set
142-1	6261001421	Fixace madel II	Armrest fixing rod II
144-1	6261001441	Světlo levé	Left light
145-1	6261001451	Světlo pravé	Right light
149	23041000950001A	Panel horní	Upper panel
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
150-1	6261001501	Ovládání rychlosti šneku/pohonu	Auger/drive speed control
159-1	6261001591	Spínač světla	Light switch
162	2304100103A	Kontrolka	Indicator light
163	100527013	Šroub	Bolt
165-1	6261001651	Spínač ON/OFF	ON/OFF switch
168-1	6261001681	Spínač otáčení komínu	Chute rotation switch
175	23041000940001A	Kryt šasí spodní	Bottom chassis cover
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
176	2301600014A	Kolo kompletní levé	Wheel assembly left
177	100405047	Šroub	Bolt
182	HECHT 006260	Nabíječka	Charger
180	HECHT 006280B	Akumulátor	Battery
Na tento stroj doporučujeme používat pouze akumulátor HECHT 006280B. / We recommend using only HECHT 006280B battery for this machine.			