


HECHT® 9201 E

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	110103	Matice	Nut
2	110305	Matice	Nut
3	25100105014	Křídlová matice	Knob nut
4	26800616801	Šroub	Bolt
5	25289200203	Klapka výhozu	Chute cap
6	25308600101	Komín výhozu	Chute
7	100405022	Šroub	Bolt
8	120305	Podložka	Washer
9	110105	Matice	Nut
10	100547009	Šroub	Bolt
11	100537013	Šroub	Bolt
12	25308800201	Levý kryt	Left side cover
13	Nedostupné	Šroub	Bolt
14	Nedostupné	Levý držák	Left bracket
15	120205	Podložka	Washer
16	25309400101	Sběrná lišta bunkru	Shovel plate
17	100502022	Šroub	Bolt
18	25308900101	Bunkr šneku	Auger housing
19	Nedostupné	Pravý držák	Right bracket
20	26900208101	Pouzdro	Bushing
21	140301	Ložisko	Bearing
22	25500107201	Řemenice pohonu	Driven sheave

Position	Part number	Název	Name
23	25100160701	Drážkový řemen	Ribbed belt
24	100205017	Šroub	Bolt
25	Nedostupné	Pravý kryt	Right side cover
26	25309100201	Horní kryt	Upper cover
27	Nedostupné	Průchodka kabelu	Cable grommet
28	25100156701	Filtr	Filter
29	Nedostupné	Podložka	Washer
30	Nedostupné	Pouzdro	Bushing
31	25289800101	Kolo	Wheel
32	26300230101	Závlačka	Pin
33	26200109201	Osa kol	Wheel axle
34	110101	Matice	Nut
35	26300240501	Spojovací segment	Universal block
36	100601017	Šroub	Bolt
37	26300240601	Spodní táhlo ovládání komínu	Lower control rod
38	100601013	Šroub	Bolt
39	26300240701	Spojovací pouzdro	Connecting sleeve
40	23600401901	Horní táhlo ovládání komínu	Upper control rod
41	120105	Podložka	Washer
42	25290100201	Madlo táhla komínu	Handle
43	130105	Pojistný kroužek	Circlip
44	Nedostupné	Pružina	Spring
45	Nedostupné	Rameno	Rocker
46	Nedostupné	Podložka	Washer
47	22300105501	Motor kompletní	Motor assembly
47-1	Nedostupné	Kryt motoru	Motor cover
47-2	poistion 47	Motor	Motor
47-3	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover left
47-4	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover right
47-5	Nedostupné	Deska napínáku	Tensioner board
47-6	100502062	Šroub	Bolt
47-7	Nedostupné	Kondenzátor	Capacitor
47-8	Nedostupné	Cívka	Inductance
47-9	Nedostupné	Svorkovnice	Terminal
47-10	Nedostupné	Šroub	Bolt
48	Nedostupné	Šroub	Bolt
49	Nedostupné	Podložka	Washer
50	Nedostupné	Hnací řemenice	Engine sheave
51	Nedostupné	Podložka	Washer
52	120202	Pružná podložka	Spring washer
53	Nedostupné	Šroub	Bolt
54	142301	Ložisko	Bearing
55	25100165201	Ozubený řemen	Synch. belt
56	26900211101	Řemenice	Sheave
57	140300	Ložisko	Bearing
58	120203	Pružná podložka	Spring washer
59	25289500201	Podložka komínu	Chute base ring
60	Nedostupné	Madlo komínu	Chute handle
61	Nedostupné	Kryt madla	Handle cover
62	26900208401	Ozubené kolo	Steering gear
63	Nedostupné	Uložení táhla ovládání	Control rod seat
64	Nedostupné	Svorka	Plate
65	100502042	Šroub	Bolt
66	23600197201	Spodní madlo	Lower handle
67	Nedostupné	Držák madla	Connection board
68	26800607902	Svorka uchycení motoru	Bolt
69	25100108501	Podložka	Curled washer

HECHT® 9201 E

made for garden

Position	Part number	Název	Name
70	26800600401	Šroub	Bolt
71	23600197101	Středové madlo	Middle handle
72	25261100102	Svorka kabelu	Cable clamp
73	23600197001	Horní madlo	Upper handle
74	Nedostupné	Objímka	Sleeve
75	Nedostupné	Závěs kabelu	Cable holder
76	100501009	Šroub	Bolt
77	Nedostupné	Přívodní kabel	Cable
78	Nedostupné	Průchodka kabelu	Cable grommet
79	Nedostupné	Pouzdro kabelu	Cable sheath
80	Nedostupné	Spojovací kabel	Connection cable
81	Nedostupné	Ochranný tubus kabelu	Cable shield tube
82	25312900101	Držák skříně spínače	Pressing board
83	25312800101	Spodní kryt spínače	Switchbox lower cover
84	Nedostupné	Svorka kabelu	Cable pressing board
85	27600102701-1	Spínač	Switch
86	25313100101	Bezpečnostní tlačítko	Safety button
87	26801123901	Pružina bezp. tlačítka	Safety button spring
88	25312700101	Horní kryt spínače	Switchbox upper cover
89	25313000101	Páka spínače	Switch handle
89A	27600102701	Spínač kompletní	Switch assembly
90	23600184101	Pravá lamela šneku	Auger right blade
93	25100161001	Středová guma šneku	Auger middle rubber
94	23600184201	Hřídel šneku	Auger axle
95	23600184001	Levý břit šneku	Auger left blade
96	26300241601	Domeček ložiska	Bearing housing
97	100603013	Šroub	Bolt
98	120303	Podložka	Washer
99	142203	Ložisko	Bearing
100	28600101401	Elektronika	PCB
101	27600102801	Spínač světla	Lamp switch
102	25312500101	Panel	Panel
103	25100164601	Těsnění	Gasket
104	28700900601	LED lampa	LED lamp
105	Nedostupné	Svorkovnice	Terminal
106	Nedostupné	Šroub	Bolt
107	25315200101	Držák světla	Lamp holder
108	Nedostupné	Objímka lampy	Lamp sleeve
109	Nedostupné	Kabel	Cable
110	Nedostupné	Spojovací díl	Fixing bracket
111	Nedostupné	Průchodka	Protection sheath
112	Nedostupné	Tvarová podložka	Curled washer
113	100502032	Šroub	Bolt