


HECHT[®] 926

made for garden




HECHT® 926

made for garden

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže uvedené díly / Only below listed spare parts can be ordered			
5	EBV260.2.3.1	Příruba ventilátoru	Flange
10	EBV260A.1.2.1	Skříň ventilátoru přední	Impeller case front
13	EBV260.2-1	Kryt ventilátoru	Impeller cover
15	EBV260.2-3	Pružina	Spring
17	EBV260-2	Nůž ventilátoru	Impeller blade
18	EBV260.2.1	Ventilátor	Impeller
23	133R00110	Palivová hadička	Fuel tube
24	127011052	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
25	133R00125	Palivová hadička	Fuel tube
26	1E34F.9.2-3	Palivový filtr	Fuel filter
27	146001095	Palivová zátka kompletní	Fuel tank cap
36	EBV260.1-2	Páčka	drag board
37	EBV260.1	Madlo	Handle
40	EB-260-4	Kryt madla pravý	Right cover of handle
41	EB-260-2	Madlo	Handle
42	EB-260-9	Páčka plynu	Throttle trigger
45	EBV260.4A	Vypínač motoru	Engine stop switch
46	EB-260.4	Bowden plynu	Throttle cable
50	EBV260.5	Sběrný vak	sack
51	EB-260-8	Výfuková trubka	Pipe
52	EB-260-7	Výfuková trubka	Pipe

HECHT[®] 926

made for garden



HECHT® 926

made for garden

Position	Part number	Název	Name
5	1E40F-3A.8-2	Pružina	Spring
6	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
14	1E34FB.4.1-2	Cívka zapalování	Ignition
16	1E34FB-5	Válec	Cylinder
17	1E34F-9	Těsnění válce	Cylinder gasket
18	1E34F.6-5	Pístní kroužek	Piston ring
19	1E34F.6-6	Píst	Piston
20	925401026	Pístní čep	Piston pin
28	939M017	Gufero	Oil seal
36	1E34F.8.1	Miska startéru	Starter pulley
37	1E34F.8-2	Pružinka západky	Starter pawl spring
38	1E34F.8-1	Západka startéru	Starter pawl
41	1E34FB.2	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
43	1E34FB.1	Táhlo sytiče	Choke rod
44	1E34FB-8	Průchodka táhla	Choke rod plug
45	1E34FB-2	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
46	1E34FB-1	Příruba karburátoru	Inlet manifold
47	1E34F-1	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
48	1E34F.13	Karburátor	Carburetor
50	1E34FB-6	Klapka sytiče	Choke flap
53	1E34FB.6.1	Vzduchový filtr	Air cleaner element
54	1E34FB.6-1	Kryt vzduchového filtru	Air cleaner cover
57	1E34F.11-1	Pružina starteru	Starter spring
62	1E34F.11-2	Kladka startéru	Starter pulley
64	1E34F.11G	Startér mechanický	Starter assembly