


Pro modely 2020



Pro modely do 2018-2019



Position	Part number	Název	Name
1	703010001	Tělo grilu	Main body
2	703010002	Mřížka	Grate
3	703010003	Deska (1/2 plochy, 2018-2019) 1ks	Cooking plate (1/2 of grill, 2018-2019) 1pcs
3-1	7030100031	Deska (1/3 plochy, od 2020) 1ks	Cooking plate (1/3 of grill, from 2020) 1pcs
4	703010004	Grilovací mřížka (1/2 plochy, model 2018-2019)	Cooking grill (1/2 of grill, 2018-2019) 1pcs
4-1	7030100041	Grilovací mřížka (1/3 plochy, model od 2020) 1ks	Cooking grill (1/3 of grill, from 2020) 1pcs
5	703010005	Kryt hořáku	Burner cover plate
6	703010006	Mřížka hořáku	Burner grate cover
7	703010007	Otočný knoflík	Turning button
8	Nedostupné	Zadní deska	Rear board
9	Nedostupné	Levá ohřívací deska kompletní	Left cooking board assembly
10	703010010	Levá zadní noha	Left rear leg
11	703010011	Levá přední deska	Left front board
12	Nedostupné	Objímka knoflíku	Knob fixed seat
13	Nedostupné	Levá deska	Left board
14	703010014	Levá přední noha	Left front leg
15	Nedostupné	Dvířka (L+P)	Door (L+R)
16	703010016	Kolo	Wheel
17	Nedostupné	Osa kola	Wheel axle
18	703010018	Spodní lišta	Lower bar
19	703010019	Horní lišta	Upper bar
20	703010020	Spodní deska	Bottom board
21	703010021	Pravá přední noha	Right front leg
22	703010022	Pravá přední deska	Right front board
23	703010023	Pravá zadní noha	Right rear leg
24	Nedostupné	Pravá police	Right shelf
25	703010025	Odkapávač	Drip tray
26	703010026	Madlo (L+P)	Handle (L+R)
27	703010027	Rukojeť	Grip handle
28	703010028	Teploměr	Thermometer
30	HECHT003101R	Regulace plynu	Regulator
31	HECHTCOVER5	Zakrývací plachta	Grill cover
32	703010029	Hořák	Burner