


HECHT[®] FIRE 2

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Přední lišta	Front bar
2	703030002	Víko grilu	Lid cover
3	Nedostupné	Zadní lišta	Rear bar
4	703020004	Teploměr	Thermometer
5	703020005	Horní boční deska (L+P)	Upper side board (L+R)
6	703020006	Madlo (L+P)	Handle (L+R)
7	Nedostupné	Rukojeť	Grip handle
8	703020008	Šroub	Bolt
9	Nedostupné	Mřížka	Grate
10	703030010	Grilovací mřížka	Cooking grill
11	Nedostupné	Zadní deska	Rear board
12	703020012	Kryt hořáku	Burner cover plate
13	Nedostupné	Spodní boční deska (L+P)	Lower side board (L+R)
14	703030014	Tělo grilu	Main body
15	703020015	Otočný knoflík	Turning button
16	703030016	Odkapávač	Drip tray
17	703020017	Police (L+P)	Shelf (L+R)
18	703020018	Horní noha	Upper leg
19	703020019	Spodní levá noha	Left lower leg
20	703020020	Kolo	Wheel
21	703030021	Spodní police	Bottom shelf
22	703020022	Spodní noha pravá	Right lower leg
23	Nedostupné	Krycí plát	Cover
24	Nedostupné	Hořák	Burner
25	703020025	Osa kola	Wheel axle
30	HECHT003101R	Regulace plynu	Gas regulator
31	HECHTCOVER2	Zakrývací plachta	Grill cover
32	703020026	Tyč hořáku	Burner rod