


HECHT® FIREWOOD 4

made for garden



HECHT® FIREWOOD 4

made for garden

Position	Part number	Název	Name
1	703050001	Přední lišta	Front bar
2	703050002	Víko grilu	Lid cover
3	703050003	Zadní lišta	Rear bar
4	703040004	Teploměr	Thermometer
5	703040005	Horní boční deska	Upper side board
6	703040006	Madlo	Handle
7	703050007	Rukojeť	Grip handle
8	703040010	Šroub	Screw
9	703050008	Mřížka	Grate
10	703050010	Grilovací mřížka	Cooking grill
25	703050011	Grilovací deska	Cooking plate
11	703050012	Zadní deska	Rear board
12	703040011	Kryt hořáku	Burner cover plate
13	703040012	Spodní boční deska	Lower side board
14	703050015	Tělo grilu	Main body
15	703040015	Otočný knoflík	Turning knob
16	703050017	Odkapávač	Drip tray
17	703040016	Zadní lišta	Rear bar
18	703040017	Noha	Leg
19	703040018	Police	Shelf
20	703040019	Boční lišta	Side bar
21	703040020	Přední deska	Front board
22	703040021	Držák pro háček	Hook rack
23	703040022	Háček	Hook
24	703040023	Přední lišta	Front bar
26	703040025	Kolo	Wheel
27	703050027	Spodní police	Bottom shelf
28	703040028	Noha	Leg
30	703040024	Osa kola	Wheel axle
31	703040031	Hořák	Burner
35	703040035	Konektor	Gas hose connector
40	HECHT003101R	Regulace plynu	Gas regulator