






Position	Part number	Název	Name
47	120207	Podložka	Washer
48	110307	Matice	Nut
49	100205042	Šroub	Bolt
53	750020053	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
54	100207022	Šroub	Bolt
55	110207	Matice	Nut
56	750020056	Madlo středové	Midle handle
57	750020057	Pouzdro napínání II	Tersion bushing II
59	750020059	Pružina napínáku	Spring
60	100305027	Šroub	Bolt
65	110105	Matice	
66	750020066	Napínací kladka I	Tension pulley I
67	750020067	Páka napínáku	Tensioner lever
68	750020068	Pouzdro napínání III	Tension bushing III
69	100203013	Šroub	Bolt
70	152308	Ložisko	Bearing
71	100305067	Šroub	Bolt
72	750020072	Napínací kladka II	Tension pulley II
75	750020075	Osa kladky	Tensioner wheel axle
78	110107	Matice	Nut
79	100105022	Šroub	Bolt
80	750020080	Olejová měrka	Oil disptick
85	100205022	Šroub	Bolt
87	750020087	Páčka blokování řídítek spojky	Clutch handlebar locking lever
97	750020097	Ovládání plynu	Throttle control
140	750020140	Bowden plynu	Throttle cable
147	750020147	Madlo dolní	Lower handle
148	100205022	Šroub	Bolt
149	110205	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
24	100205017	Šroub	Bolt
101	750020101	Kolo pravé kompletní	Right wheel assembly
102	750000008	Pero	Key
103	750020103	Řemenice	Pulley
111	750020111	Zákolník	Lock pin
112	750020112	Kolo levé kompletní	Left wheel assembly
121	750020121	Převodovka kompletní	Gearbox assembly




Position	Part number	Název	Name
77	120203	Podložka	Washer
104	100303017	Šroub	Bolt
107	25100155401	Gufero	Oil seal
108	750020108	Těsnění	Gasket
109	75000P005	Jehlové ložisko	Needle bearing
114	130122	Pojistný kroužek	Circlip
116	553SX1029	Gufero	Oil seal
117	750020117	Ložisko	Bearing
125	750020125	Woodruffovo pero	Woodruff key
126	750020126	Šnekové kolo I	Worm Wheel I
127	750020127	Šnekové kolo II	Worm Wheel II
150	750020150	Těsnění skříně převodovky (vnitřní)	Gearbox gasket (inner)



Position	Part number	Název	Name
12	120109	Podložka	Washer
13	110103	Matice	Nut
24	100205017	Šroub	Bolt
35	120107	Podložka	Washer
47	120207	Podložka	Washer
53	750020053	Těsnění	Gasket
61	100303017	Šroub	Bolt
79	100105022	Šroub	Bolt
84-1	7500200841	Kryt nožů	Blade cover
86	750020086	Držák stojanu	Stand support
88	750000015	Závlačka	Cotter pin
89	750020089	Stojan	Stand
90	750000022	Pojistný čep	Safety pin
92	750020092	Čepel levá	Left knife
94	750020094	Nůž kompletní	Blade assembly
95	750000016	Pojistný čep	Safety pin
96	750020096	Závlačka	Cotter pin
98	750020098	Čepel pravá	Right knife
146	750020146	Křídlová matice	Knob nut




Position	Part number	Název	Name
E01-1	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crankcase
E01-2	750021001	Olejový spínač	Oil level switch
E01-3	750021002	Regulátor otáček	Governor gear
E01-5	797001018	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
E01-7	142105	Ložisko	Bearing
E01-8	620801003	Gufero	Oil seal




Position	Part number	Název	Name
E02-1	Pouze celý motor	Víko klikové skříně	Crankcase cover
E02-2	142105	Ložisko	Bearing
E02-3	620801003	Gufero	Oil seal
E02-4	621200113	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
E02-6	750021003	Olejová měrka	Oil dipstick







Position	Part number	Název	Name
E03-4	621200118	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
E03-6	750021004	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
E03-7	797011007	Hadička odvodušnění	Tube breathing
E03-13	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
E03-14	750021005	Hlava válce	Cylinder head




Position	Part number	Název	Name
E04-1	750021006	Kliková hřídel	Crankshaft




Position	Part number	Název	Name
E05-1-1	7500210071	Píst kompletní	Piston assembly
E05-5	750021008	Ojnice	Connecting rod




Position	Part number	Název	Name
E06-1	797011038	Vačková hřídel	Camshaft
E06-3-1	7500210091	Ventily set	Valve set
E06-9	797001044	Zdvíhátko ventilu	Valve tappet
E06-10	621200142	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
E06-11	797001046	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
E06-12-1	7500210101	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set




Position	Part number	Název	Name
E07-2	750021011	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
E08-4	750021012	Olejový sensor	Oil sensor
E08-5	750021013	Vypínač motoru	Engine switch




Position	Part number	Název	Name
E09-1	750021014	Karburátor	Carburetor
E09-2	797001055	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
E09-3	797001056	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
E09-4	797001057	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
E09-5	797011058	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket



Position	Part number	Název	Name
E10-2	621200163	Miska startéru	Starter idle pulley
E10-3	797011073	Ventilátor	Fan
E10-4	797011074	Setrvačnick	Flywheel
E10-5	750021015	Cívka zapalování	Ignition coil




Position	Part number	Název	Name
E11-1	750021016	Deska regulace otáček	Governor board
E11-2	750021017	Vratná pružina	Return spring
E11-3	750021018	Táhló regulace otáček	Governor gear rod
E11-4	750021019	Pružina táhla regulace	Governor gear spring
E11-5	797001084	Páka regulátoru	Governor lever




Position	Part number	Název	Name
F01-1	750021020	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
F01-3	750021021	Vzduchový filtr	Air filter sponge





Position	Part number	Název	Name
F02-1	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket
F02-3	750021022	Výfuk kompletní	Muffler assembly



Position	Part number	Název	Name
F03-1	750021023	Palivová nádrž	Fuel tank cap
F03-2	797001063	Sítko nádrže	Fuel stainer
F03-3	750021024	Palivová zátka	Fuel tank cap
F03-4	750021025	Palivový filtr	Fuel filter
F03-5	7500210261	Palivová hadička se svorkami	Fuel pipe with clamps