




Position	Part number	Název	Name
1	784000001	Rukojeť	Handle grip
2	784000002	Horní madlo	Upper handle
3	784000003	Spodní tubus madla	Handle bottom tube
4	784000004	Páka spojky	Clutch lever
5	784000005	Bowden spojky	Clutch cable
6	784000006	Bowden ovládání plynu	Cable
7	784000007	Ovládání plynu	Throttle lever
8	784000008	Ovládání plynu kompletní	Throttle lever with cable
10	784000010	Stojan	Stand
11	785000205	Závlačka	Cotter pin
12	784000012	Čep	Pin
13	784000013	Křídlová matice	Knob nut
16	100205057	Šroub	Bolt
18	784000018	Přední rám	Front frame handle
20	784000020	Motor LC152F-1	Engine LC152F-1
23	784000023	Řemenice motoru	Engine sheave
24	784000024	Šroubek řemenice	Bolt
25	784000025	Klínek řemenice	Flat key
26	784000026	Vodítko řemenu	Belt guide plate
30	784000030	Pouzdro	Bushing
31	784000031	Pouzdro	Bushing
32	784000032	Šasí	Deck
33	784000033	Pružina	Spring
35	784000035	Držák krytu řemenu	Belt cover bracket
38	784000038	Deska řemenového převodu	Belt transmission board
43	784000043	Kladka napínání	Tensioner sheave
46	784000046	Řemenice	Sheave
49	784000049	Kryt řemenu	Belt cover
51	784000051	Řemen	Belt
53	784000053	Plastový kryt nožů	Blade plastic fender
54	784000054	Kovový kryt nožů	Blade steel fender
59	784000059	Kolo	Wheel
64	115105	Matice	Nut
65	100105013	Šroub	Bolt
66	785000205	Závlačka	Cotter pin
67	784000067	Čep	Pin
68	784000012	Čep	Pin
69	784000069	Nůž	Blade
70	784000070	Unašeč nožů vnější	Blade outer retainer
71	784000071	Unašeč nožů vnitřní	Blade inner retainer
74	140103	Ložisko	Bearing
75	140104	Ložisko	Bearing
76	784000076	Čep	Pin
78	784000078	Řetěz	Chain
83	784000083	Řetězový převod kompletní	Chain drive assembly
84	784000084	Záslepka	Plug




Position	Part number	Název	Name
3	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
4	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
6	565401080	Svíčka zapalování	Spark plug
7	784000107	Těsnění výfuku	Muffler gasket
8	380180098-0001	Svorník výfuku	Stud bolt
9	784000109	Hlava válce	Cylinder head
10	784000110	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
12	784000112	Svorník karburátoru	Stud bolt




Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crankcase
2	785001015	Podložka vypouštěcího šroubu	Wascher
3	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain plug
4	25100135901	Gufero	Oil seal
5	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
7	784000119	Regulátor otáček	Governor gear
8	784000120	Olejový spínač	Oil level switch
10	142103	Ložisko	Bearing
11	784000123	Lůžko motoru	Engine base




Position	Part number	Název	Name
2	784000126	Olejová měrka	Oil dipstick
3	784000127	Víko motoru	Crankcase cover
4	25100135901	Gufero	Oil seal
5	142103	Ložisko	Bearing
7	784000131	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket




Position	Part number	Název	Name
1	784000134	Píst kompletní	Piston assembly
5	784000136	Ojnice	Connecting rod
6	784000137	Kliková hřídel	Crankshaft
7	587002020	Woodruffovo pero	Woodruff key
8	380620032-0001	Pero	Flat key




Position	Part number	Název	Name
1	784000140	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set
2	784000143	Zdvihátko set	Valve tappet set
5	784000144	Vačková hřídel	Camshaft
6	784000148	Ventily set	Valve set




Position	Part number	Název	Name
1	784000150	Startér mechanický	Starter assembly
2	784000151	Kryt ventilátoru	Fan cover
5	271660038-0001	Vypínač motoru	Engine stop switch




Position	Part number	Název	Name
1	784000158	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
2	784000159	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
3	784000160	Karburátor	Carburetor



Position	Part number	Název	Name
1	784000161	Setrvačnick	Flywheel
2	784000162	Cívka zapalování	Ignition coil
4	784000164	Ventilátor	Fan
5	784000165	Miska startéru	Starter idle pulley
6	03030020005	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
1	784000167	Deska regulace otáček	Governor board
3	784000169	Vratná pružina	Return spring
4	784000170	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
6	784000172	Páka regulace otáček	Governor lever
7	784000173	Táhlo regulace otáček	Governor rod
8	784000174	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
10	381350004-0001	Závlačka	Cotter pin




Position	Part number	Název	Name
1	784000179	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
4	784000182	Vzduchový filtr	Air filter element
5	784000183	Předfiltr	Air filter sponge
7	784000185	Šroub vzduchového filtru	Air filter bolt





Position	Part number	Název	Name
1	784000186	Výfuk	Muffler



Position	Part number	Název	Name
1	784000188	Palivová zátka	Fuel tank cap
2	170720001-0001	Sítko nádrže	Fuel tank sieve
3	784000190	Palivová nádrž	Fuel tank
4	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank filter
5	785001073	Palivová hadička	Fuel tube
7	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
10	784000197	Palivová hadička	Fuel tube