



DREAM










DREAM S















DREAM HONEY







	A 1	B 1	C 1	D 1	D1 1
	E 2	F 1	G 2	H 1	I 1
	J 1	K 2	M 1	N 1	O 1
	P 1	Q 1	R 1	X 2	X 2
	T 2	U 2	V 1	W 3	X 1
	X 1	X 1	X 2	X 6	5 1




Position	Part number	Název	Name	Picture
1	703900001	Horní nosný rám - díl A (šedý)	Fárem - part A (grey)	
2	7039000011	Horní nosný rám - díl A (černý)	Frame - part A (black)	
3	703900002	Zadní noha - díl B (šedý)	Frame - part B (grey)	
4	7039000021	Zadní noha - díl B (černý)	Frame - part B (black)	
5	703900003	Spodní nosný rám - díl C (šedý)	Frame - part C (grey)	
6	7039000031	Spodní nosný rám - díl C (černý)	Frame - part C (black)	
7	703900004	Horní rám houpačky - díl D (šedý)	Frame - part D (grey)	
8	7039000041	Horní rám houpačky - díl D (černý)	Frame - part D (black)	


Position	Part number	Název	Name	Picture
9	703900005	Horní rám houpačky - díl D1 (šedý)	Frame - part D1 (grey)	
10	7039000051	Horní rám houpačky - díl D1 (černý)	Frame - part D1 (black)	
11	703900006	Přední noha - díl E (šedý)	Frame - part E (grey)	
12	7039000061	Přední noha - díl E (černý)	Frame - part E (black)	
13	703900007	Vzpěra rámu houpačky - díl F (šedý)	Frame - part F (grey)	
14	7039000071	Vzpěra rámu houpačky - díl F (černý)	Frame - part F (black)	
15	703900008	Boční rám houpačky - díl G (šedý)	Frame - part G (grey)	

Position	Part number	Název	Name	Picture
16	703900081	Boční rám houpačky - díl G (černý)	Frame - part G (black)	
17	703900009	Přední rám houpačky - díl H (šedý)	Frame - part H (grey)	
18	703900091	Přední rám houpačky - díl H (černý)	Frame - part H (black)	
19	703900010	Výplň lůžka - díl I	Textil cover - part I	
20	703900011	Šňůra - díl J	Textil string - part J	
21	703900012	Madlo - díl K (šedý)	Armrest - part K (grey)	

Position	Part number	Název	Name	Picture
22	7039000121	Madlo - díl K (černý)	Armrest - part K (black)	
23	703900013	Potah střechy - díl M (šedý - DREAM)	Roof cover - part M (grey - DREAM)	
24	7039000131	Potah střechy - díl M (hnědý - DREAM HONEY)	Roof cover - part M (brown - DREAM HONEY)	
25	7039000132	Potah střechy - díl M (běžový - DREAM S)	Roof cover - part M (beige - DREAM S)	
26	703900014	Lehátko - díl N (šedý)	Seat - part N (grey)	
27	7039000141	Lehátko - díl N (tmavý žíhaný - DREAM HONEY)	Seat - part N (dark with stripes - DREAM HONEY)	

Position	Part number	Název	Name	Picture
28	7039000142	Lehátko - díl N (béžový - DREAM S)	Seat - part N (beige - DREAM S)	
29	703900015	Spojka oblouků střechy - díl O (šedý)	Roof arcs connector - part O (grey)	
30	7039000151	Spojka oblouků střechy - díl O (černý)	Roof arcs connector - part O (black)	
31	703900016	Středová spojka oblouků střechy - díl P+Q (šedý)	Roof arcs middle connector - part P+Q (grey)	
32	7039000161	Středová spojka oblouků střechy - díl P+Q (černý)	Roof arcs middle connector - part P+Q (black)	
33	703900017	Závěs - díl R+5	Hanger - part R+5	

Position	Part number	Název	Name	Picture
34	703900018	Oblouk střechy - díl T (šedý)	Roof arc - part T (grey)	
35	7039000181	Oblouk střechy - díl T (černý)	Roof arc - part T (black)	
36	703900019	Oblouk střechy - díl U (šedý)	Roof arc - part U (grey)	
37	7039000191	Oblouk střechy - díl U (černý)	Roof arc - part U (black)	
38	703900020	Oblouk střechy - díl V (šedý)	Roof arc - part V (grey)	
39	7039000201	Oblouk střechy - díl V (černý)	Roof arc - part V (black)	
40	703900021	Oblouk střechy - díl W (šedý)	Roof arc - part W (grey)	

Position	Part number	Název	Name	Picture
41	7039000211	Oblouk střechy - díl W (černý)	Roof arc - part W (black)	
42	703630100	Příbal - spojovací materiál	Bolt set	