

# HECHT<sup>®</sup> 1074

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	107200001	Spínač	Switch
2	107400002	Upínací hlava	Chuck
3	107200003	Přídavné madlo	Auxiliary handle