


60



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
3	H113503	Kryt uhlíku	Carbon brush cover
4	H113804	Uhlík	Carbon brush
5	H113805	Držák uhlíku	Brush holder
6	H113806	Kryt motoru	Motor cover
7	H113807	Stator	Stator
10	H113910	Regulátor otáček motoru	Speed control
11	H113511	Rohový kryt madla	Handle corner cover
13	H113513	Domeček ložiska	Bearing holder
14	150308	Ložisko	Bearing
15	H113815	Rotor	Rotor
17	140301	Ložisko	Bearing
31	H113531	Segment řazení	Gear shift pole
38	818005335	Kondenzátor	Capacitor
39	H113539	Spínač	Switch
40	158308	Ložisko	Bearing
41	H113541	Hnací kolo hřídele řazení	Third initiative gear
43	H113543	Kolo řazení	Second driven gear
45	130112	Pojistný kroužek	Circlip
47	130114	Pojistný kroužek	Circlip
48	130132	Pojistný kroužek	Circlip
49	130107	Pojistný kroužek	Circlip
50	140103	Ložisko	Bearing
51	H113551	Hnané kolo předlohového hřídele	First driven gear
52	H113552	Předlohový hřídel	Second driven gear
53	H113553	Výstupní hřídel	Spindle
60	H1135-P	Převodovka kompletní	Gearbox assembly
61	HECHT001135	Míchadlo	Mixer