

# HECHT<sup>®</sup> 12050

made for garden



0

Position	Part number	Název	Name
0	124700000	AKU šroubovák kompletní (bez baterie)	ACCU drill assembly (without battery)
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
4	124600004	Aretace tlačítka	Button lock
6	124600010	Nabíječka	Charger
9	124700009	Spínač	Switch
10	HECHT001246	Akumulátor	Battery
11	124500011	Šroub upínací hlavy	Chuck screw
12	124500012	Upínací hlava	Chuck