



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
18	H126318	Pružina	Spring
14	148200	Ložisko	Bearing
16	158309	Ložisko	Bearing