



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	127900002	Upínací hlava	Chuck
5	127900005	Motor bez převodovky	Motor without gearbox
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
12	127900012	Spínač	Switch
25	HECHT001279B	Akumulátor	Battery
26	001279CH	Nabíječka	Charger