


HECHT[®] 1670

made for garden



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|---------------|-------------------|----------------|
| 3 | HECHT001670 | Řezný kotouč | Saw blade |
| 25 | H167022 | Pravítko | Guide ruler |
| 37 | H167041 | Spínač | Switch |
| 42 | HECHT001277BX | Akumulátor 20V2Ah | Battery 20V2Ah |
| | HECHT001278BX | Akumulátor 20V4Ah | Battery 20V4Ah |
| 43 | HECHT001277CH | Nabíječka | Charger |