


HECHT[®] 2036

made for garden



Pro výměnu jsou třeba oba tyto díly.
For exchange are both these parts needed.

<p>203510063 (kovové)</p>  <p>203510080</p> 	<p>203500063 (plastové)</p>  <p>203500080</p> 
<p>203500076</p>	

Obr. č.1

Position	Part number	Název	Name
2	203500002	Levý karter	Left housing
7	818005335	Kondenzátor	Capacitor
8	203500008	Zátka olejové nádrže	Oil tank cap
9	203500009	Ventilek	Tank cap rubber valve
10	203500010	O kroužek	O ring
11	203500011	Olejová nádrž	Oil tank
12	203500012	Rotor	Rotor
13	203500013	Uhlíky (pár)	Carbon brushes (pair)
14	203500014	Držák uhlíku	Carbon brush seat
15	203500015	Krytka uhlíku	Carbon brush cover
16	203500016	Olejový filtr	Oil filter screen
17	203500017	Pouzdro	Bushing
18	203500018	Průchodka	Grommet
19	203500019	Kryt ventilátoru	Fan cover
20	203500020	Stator	Stator
22	203500022	Páčka spínače	Switch trigger
23	203500023	Spínač	Switch
25	203500025	Boční kryt	Side cover
27	203500027	Pásek brzdy	Brake strip plate
28	203500028	Disk brzdy	Brake disc
29	140200	Ložisko	Bearing
32	203500032	Vahadlo štítu brzdy	Pushing block
33	203500033	Deska	Motor base
34	203500034	Táhlo	Pushing block
35	203500035	Ozubené kolo	Gear (small)
37	203500037	Matice	Nut
38	150208	Ložisko	Bearing
42	203500042	Kryt	Cover plate
43	203500043	Řetězka	Sprocket
44	203500044	Podložka řetězky	Sprocket washer
45	203500045	Pojistný kroužek	Circlip
46	203500046	Boční kryt lišty	Guide bar side cover
48	203500048	Kryt lišty	Guide bar cover
49	33E52E	Řetěz 3,8" 1,3mm 52 článků	Chain 3,8" 1,3mm 52 links
50	203500050	Řetězová lišta	Chain guide bar
51	203500051	Matice	Nut
52	203500052	Pouzdro	Bushing
53	203500053	Silenblok	Rubber pad
54	203500054	Těsnění lišty	Guide bar gasket
55	100105027	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
56	203500056	Kámen napínaču	Tensioner nut
57	203500057	Šroub napínaču	Tensioner screw
58	203500058	Pravý karter	Right housing
59	203500059	Olejev hadiĉka	Oil tube
60	140201	LoŹisko	Bearing
61	203500061	Ozuben kolo	Gear (big)
62	203500062	Hřidel	Shaft
64	203500064	Pojistn krouŹek	Circlip
65	203500065	Štt brzdy	Brake guard
67	507000012	Spnaĉ	Switch
71	203500071	Zpadka šttu	Brake piece
72	203500072	PruŹina	Spring
73	203500073	Kloubov sestava	Joint assembly
Obr. ĉ.1	Nedostupn	Olejov ĉerpadlo	Oil pump assembly
	203510080	Olejov ĉerpadlo	Oil pump assembly
	203500076	Skřn olejovho ĉerpadla	Oil pump bracket
	Nedostupn	Šnek pohonu ĉerpadla	Bolt arbor plastic
	203510063	Šnek pohonu ĉerpadla	Bolt arbor steel
Nedostupn olejov ĉerpadlo je nahrazeno 203510080 Olejov ĉerpadlo a 203510063 Šnek pohonu ĉerpadla. / Unavailable Oil pump assembly is replaced by 203510080 Oil pump assembly and 203510063 Bolt arbor steel.			
Nedostupn Šnek pohonu ĉerpadla je nahrazen 203510063 Šnek pohonu ĉerpadla a 203510080 Olejov ĉerpadlo. Unavailable Bolt arbor plastic is replaced by 203510063 Bolt arbor steel and 203510080 Oil pump assembly.			
74	203500074	PruŹina	Spring
75	203500075	Olejev hadiĉka	Oil tube
77	Nedostupn	Pouzdro olejovho ĉerpadla	Oil pump bushing
78	203500078	O krouŹek	O ring
100	203500100	Ozuben kolo na hřideli	Gear with shaft