

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	260000001	Válec	Cylinder
5	260000005	Spojka hadičky	Connector
8	260000008	Píst	Piston
9	260000009	Pístní kroužek	Piston ring
10	260000010	Pístní čep	Piston pin
11	927010013	Pojistka pístního čepu	Piston snap
12	260000012	Jehlové ložisko	Needle bearing
14	260000014	Klikový hřídel	Crankshaft
15	140101	Ložisko 6001	Bearing 6001
16	260000016	Gufero 12x22x4,5	Oil seal 12x22x4,5
17	260000017	Gufero 12x28x6	Oil seal 12x28x6
18	260000018	Matice M8x1	Nut M8x1
19	941000028	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	260000020	Příruba karburátoru	Rubber intake flange
26-1	925010208	Cívka zapal. + setrvačnick (set)	Ignition coil + flywheel (set)
32	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
33	941000080	Vypínač motoru	Engine stop switch
42	925010209	Průchodka hadiček kompletní	Fuel tube grommet assembly
43	260000043	Palivový filtr	Fuel filter
47	71-P-01	Primer	Primer
48	560002276	Hadička paliva	Fuel pipe
54	260000054	Těsnění	paper gasket
57	946000072	Spojka hadiček	Pipe joint
58	260000058	Hadička oleje	Oil pipe
59	260000059	Olejový filtr	Oil filter
61	941000035	Olejové čerpadlo	Oil pump
64	260000064	Vývod čerpadla	Oil pump outake tube
65	260000065	Kryt čerpadla	Oil pump cover
67	260000067	Spojkový zvon	Clutch drum
68	260000068	Čelist spojky	Clutch shoe
69	260000069	Pružina spojky	Clutch spring
70-1	929010060	Spojka kompletní	Clutch assembly
70	260000070	Unašeč spojky	Clutch retainer
74	260000074	Táhlo plynu	Throttle rod
76	260000076	Průchodka táhla	Grommet
77	927010075	Karburátor	Carburetor
79	260000079	Příruba vzduchového filtru	Air filter base

Position	Part number	Název	Name
80	260000080	Držák filtru	Air filter cover
82	Nedostupné	Sítka vzduchového filtru	Air filter net
83	260000083	Vložka filtru	Air filter sponge
84	260000084	Kryt filtru	Air filter cover
85	260000085	Matice víka filtru	Air filter knob nut
86	260000086	Vodítko řetězu	Chain catcher
88	260000088	Kryt napínáku	Tensioner cover
89	260000089	Pěnová vložka	Sponge washer
90	260090101	Startér kompletní	Starter assembly
92	260000092	Kladka startéru	Starter pulley
93	Nedostupné	Pružina startéru	Starter spring
Nahrazeno 927010097 Pružina startéru s miskou. / Replaced by 927010097 Start spring with cover.			
94	260000094	Miska pružiny	Spring cover
100	929000088	Silenblok startéru	Starter shock absorber
104	260104125	Štít brzdy kompletní	Front shield assembly
105	260000105	Štít brzdy	Front shield
112	260000112	Pružina	Spring
117	260000117	Pásek brzdy	Brake strap
123	260000123	Šroub napínáku	Tensioner bolt
124	260000124	Čep napínáku	Tensioner pin
125	260000125	Ozubené kolo napínáku	Tensioner gear
126	260000126	Matice lišty	Nut
128	260000128	Přední madlo	Handle
129	260000129	Silenblok	Shock absorber
132	260000132	Páčka plynu	Throttle trigger
133	260000133	Pružina páčky	Trigger spring
135	260000135	Záslepka	Plug
136	260000136	Dlaňová pojistka	Safety lever
137	260000137	Horní kryt madla	Rear handle cover
140	260000140	Šroub	Bolt
144	260000144	Pěnová podložka	Sponge washer
145	260000145	Ventilek	Valve
146	260000146	Pěnová krytka	Foam cover
148	260000148	Řetězová lišta 10"	Chain guide bar 10"
	927000149	Řetězová lišta 12"	Chain guide bar 12"
149	33E40E	Řetěz pro 10" lištu (40 článků)	Chain for 10" bar (40 links)
	33E45E	Řetěz pro 12" lištu (45 článků)	Chain for 12" bar (45 links)
150	260000150	Kryt řetězové lišty	Chain bar cover

Position	Part number	Název	Name
151	946000072	Spojka hadičky	Pipe connector