


Position	Part number	Název	Name
	51000001	Polomotor	Half engine
Servisní karta – nelze objednat jako ND. / Service card – not available as spare part.			
B0	510000020	Startér kompletní	Starter assembly
B1	945004572	Štít brzdy kompletní	Right cover assembly
B5	945000002	Matice filtru	Air filter knob nut
B4	510000003	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
B2	510000004	Horní kryt	Upper cover
B7	945000007	Záchytka řetězu	Chain catcher
B8	100545013	Šroub	Bolt
B9	945000009	Pouzdro	Spacer
B10	945010125	Pružina zachytávače řetězu	Conical spring
B11	945000011	Přední madlo	Front handle
B12	9450000121	Záslepka	Plug
B13	945000013	Kryt setvačnicku	Flywheel cover
B15	945000019	Kladka startéru	Starter pulley
B18	945150	Pružina startéru	Spring
B22	945000012	Záslepka	Plug

Position	Part number	Název	Name
B23	945000024	Silenblok	Shock absorber
B24	939S007	Palivová zátka	Fuel tank cap assembly
B28	510000028	Palivová nádrž	Fuel tank
B29	945174	Dlaňová pojistka	Safety lever
B30	945175	Kryt madla	Handle cover
B31	945000033	Páčka plynu	Throttle lever
B32	945173	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
B33	945200	Čep	Pin
B34	146BTS155	Odvzdušňovací ventil	Air balancer
B35	945165	Průchodka	Balancer seat
B36	510000036	Palivová hadička	Fuel tube
B37	945160	Palivový filtr	Fuel filter
B38	945162	Silenblok	Rubber shock absorber
B39	945000045	Kryt pásku brzdy	Cover
B41	945000047	Pružina štítu	Spring
B42	945204	Podložka	Washer
B43	130302	Třmenový kroužek	E clip
B44	945188	Gumová podložka	Rubber pad
B45	945000051	Kryt napínáku	Tensioner cover
B46	945000052	Napínák kompletní	Tensioner assembly
B49	945046	Vodítko řetězu	Chain catcher
B50	945000056	Pásek brzdy	Brake band
B52	945190	Gumová krytka pásku brzdy	Rubber cover
B53	962066	Matice lišty	Nut
B55	945199	Čep štítu	Pin
B54	945198	Pouzdro	Bushing
B56	130302	Třmenový kroužek	E clip
B57	945000063	Štít brzdy	Front guard
B58	945196	Kulisa štítu	Front guard seat
B59	945204	Podložka	Washer
B60	945200	Čep	Pin
B61	945193	Pružina	Spring
B62	945197	Táhlo brzdy	Brake control rod
B63	939000017	Čep	Pin
B64	945186	Táhlo brzdy	Secondary brake lever
B65	945187	Vahadlo brzdy	Main brake lever
B66	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5mm 66 článků	Chain 0,325" 1,5mm 66 links
B69	245R40	Řetězová lišta 40cm	40cm guide bar
B70	958000150	Kryt lišty	Chain cover



Position	Part number	Název	Name
A1	945047	Kroužek	Ring
A2	100602009	Šroub	Bolt
A3	560002272	Příruba sání válce	Cylinder intake flange
A4	945102	Těsnění příruby sání	Intake flange gasket
A5	950001005	Válec	Cylinder
A6	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
A7	100302017	Šroub	Bolt
A8	560002265	Šroub výfuku	Bolt
A9	945032	Těsnění výfuku	Muffler gasket
A10	945122	Výfuk	Muffler
A11	100602007	Šroub	Bolt
A12	945001012	Podložka výfuku	Muffler washer
A14	560002229	Těsnění válce	Cylinder gasket
A15	950B17	Pístní kroužek	Piston ring
A16	Nedostupné	Píst	Piston
A17	945111	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
A18	950B20	Pístní čep	Piston pin
A19	945112	Krytka ložiska	Needle bearing shield ring
A20	945106	Jehlové ložisko	Needle bearing
A21	954000014	Kliková hřídel	Crankshaft
A22	945078	Woodruffovo pero	Woodruff key
A25	945001024	Cívka zapalování	Ignition coil

Position	Part number	Název	Name
A27	560002216	Olejová zátka	Oil cap assembly
A30	945001030	Setrvačnick	Flywheel
A33	9450010241	Sada cívky zapalování a setrvačnicku	Ignition coil + flywheel set
A34	152001047	Gufero	Oil seal
A36	142102	Ložisko	Bearing
A37	945001036	Silenblok	Rubber shock absorber
A39	945000028	Spínač	Switch
A45	945001037	Levý karter	Left housing
A42	945010190	Těsnění klikové skříně	Paper gasket
A45	945001044	Pravý karter	Right housing
A46	945001045	Těsnění	Paper gasket
A47	945001046	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
A48	945033	Těsnění karburátoru	Paper gasket
A49	945001048	Příruba sání karburátoru	Carburetor intake flange
A50	958000117	Karburátor	Carburetor
A50-1	A431001	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
A51	945001050	Táhlo sytiče	Choke rod
A52	945001051	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
A53	945001052	Gumová podložka	Rubber pad
A54	100302047	Šroub	Bolt
A55	945079	Svorník	Stud bolt
A57	945001056	Vzduchový filtr	Air filter
A59	945023	Táhlo sytiče	Choke control rod
A60	945037	Průchodka táhla	Grommet
A62	945029	Gufero	Oil seal
A63	560002252	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
A64	100301007	Šroub	Bolt
A65	560002254	Šnek pohonu čerpadla	Oil pump worm wheel
A66	945030	Jehlové ložisko	Needle bearing
A67	945001066	Spojový zvon s řetězkou	Clutch drum with sprocket
A68	945001068	Podložka spojky	Big washer
A69	560002259	Spojka kompletní	Clutch assembly
A58	100602007	Šroub	Bolt
A70	100601011	Šroub	Bolt
A71	945001073	Hadička	Oil pump output tube
A72	560002250	Olejové čerpadlo	Oil pump
A73	945053	Pěnová průchodka	Sponge sheath
A74	945001076	Hadička	Oil pump input tube
A75	945058	Olejový filtr	Oil filter
A76	945048	Plech lišty	Guide bar plate
A77	945046	Vodítko řetězu	Chain block guide
A78	945001080	Svorník	Stud bolt
A79	560002007	Zubová opěrka	Teeth plate
A80	945052	Pěnový filtr	Sponge filter
A81	945091	Pojistný kroužek	Retainer ring
A82	945090	Ventilek	Valve
A83	945001085	Hadička	Oil tube
A86	945001086	Hadička kompletní	Tube assembly