



Position	Part number	Název	Name
1	95800001	Startér mechanický	Starter assembly
12	958000012	Palivový filtr	Fuel filter
13	945163	Palivová hadička (k filtru)	Fuel tube
14	958000014	Palivová zátka	Fuel tank cap
16	958000016	Záslepka pružiny	Plug
17	100602011	Šroub	Bolt
18	958000018	Pružina vibrací nádrže	Tank absorber spring
19	958000019	Odvzdušnění nádrže	Fuel tank breathing
21	958000021	Sílenblok	Rubber shock absorber
22	958000022	Palivová nádrž	Fuel tank

Position	Part number	Název	Name
23	941000080	Vypínač motoru	Engine stop switch
24	958000024	Čep	Pin
25	958000025	Čep	Pin
26	958000026	Čep	Pin
27	958000027	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
28	958000028	Silenblok	Rubber shock absorber
29	100302013	Šroub	Bolt
30	958000030	Dlaňová pojistka	Safety lever
31	958000031	Kryt zadního madla	Rear handle cover
32	958000032	Pružina páčky plynu	Trigger spring
33	958000033	Táhlo plynu	Throttle rod
34	958000034	Páčka plynu	Throttle trigger
35	958000035	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
40	958000040	Průchodka	Block
42	958000042	Olejevá zátka	Oil cap
37	958000037	Cívka zapalování	Ignition coil
45	958000045	Setrvačnick	Flywheel
<p>V případě výměny zapalování/setrvačnicku je třeba vyměnit oba díly najednou. / In the case of changing Ignition coil/Flywheel it is mandatory to change both parts together</p>			
46	958000046	Woodrufovo pero	Woodruff key
48	958000048	Kryt gufera	Oil seal pressing plate
49	945029	Gufero	Oil seal
50	958000050	Kliková skříň levá	Left crankcase
51	945001086	Hadička podtlaku	Negative pressure tube
53	142102	Ložisko	Bearing
54	958000054	Svorka horního krytu	Upper cover clamp
55	946010055	Kliková hřídel	Crankshaft
56	945112	Kroužek jehlového ložiska	Ring
57	945106	Jehlové ložisko	Needle bearing
61	958000061	Válec kompletní	Cylinder and piston assembly
62	560002229	Těsnění válce	Cylinder gasket
63	958000063	Válec	Cylinder
64	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
65	100302019	Šroub	Bolt
67	958000067	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
68	958000068	Kliková skříň pravá	Right crankcase
69	958000069	Silenblok	Rubber pad
70	958000070	Skříň karburátoru	Carburetor case
71	958000071	Táhlo sytiče	Choke lever
75	958000075	Krytka	Dustproof cover
76	958000076	Olejevá hadička (čerpadlo - filtr)	Oil tube (pump - filter)
77	958000077	Olejový filtr	Oil filter
78	958000078	Svorník lišty	Guide bar stud bolt
79	958000079	Zubová opěrka	Teeth plate
81	958000081	Napínák řetězu	Chain tensioner
83	958000083	Průchodka šroubu napínáku	Tensioner plastic grommet
85	958000085	Průchodka napínáku	Chain tensioner grommet
86	958000086	Mechanismus štítu brzdy	Hand brake mechanism
90	958000090	Pružina	Spring
91	958000091	Olejové čerpadlo	Oil pump
92	958000092	Olejevá hadička výstupní	Oil outtake tube
93	958000093	Šnek pohonu čerpadla	Worm gear
94	962172	Čep	Pin
95	958000095	Pásek brzdy	Brake strap
96	958000096	Podložka spojky	Clutch washer
97	9580000971	Spojka	Clutch
98	958000098	Jehlové ložisko	Needle bearing

Position	Part number	Název	Name
99	958000099	Spojkový zvon	Clutch drum
100	958000100	Prstýnek řetězky	Sprocket ring
101	947000130	Krycí podložka řetězky	Sprocket ring washer
102	130305	Třmenový kroužek	E clip
103	958000103	Kryt napínačku	Tensioner cover
105	958000105	Guma pásky brzdy	Brake strap rubber
106	958000106	Pravý kryt	Right cover
107	962066	Matice lišty	Nut
108	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5mm 66 článků	Chain 0,325" 1,5mm 66 links
109	16D325R15S	Řetězová lišta 16"	Chain guide bar 16"
111	958000111	Záchyt řetězu	Chain catcher
112	100302047	Šroub	Bolt
113	958000113	Pojistka vzduchového filtru	Air filter clip
114	958000114	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
115	958000115	Vzduchový filtr	Air filter
117	958000117	Karburátor	Carburetor
117-1	A431496	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
118	958000118	Kroužek	Ring
119	958000119	Příruba sání karburátoru	Carburetor intake flange
120	958000120	Těsnění příruby karburátoru	Insulator carburetor
121	958000121	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
123	560002272	Příruba sání válce	Cylinder intake flange
124	560002271	Těsnění příruby sání	Intake flange gasket
126	958000126	Vnitřní kryt filtru	Inner cover
127	958000127	Horní kryt	Upper cover
128	958000128	Šroub výfuku	Square head screw
129	958000129	Těsnění výfuku	Muffler gasket
130	958000130	Výfuk	Muffler
132	958000132	Krytka výfuku	Muffler cover plate
134	958000134	Štít brzdy	Brake shield
135	958000135	Přední madlo	Front handle
136	958000136	Boční kryt předního madla	Front handle cover
140	958000140	Průchodka odvodušnění	Breathing valve grommet
	146BTS155	Odvzdušňovací ventil	Breathing valve
150	958000150	Kryt lišty 16"	Guide bar plastic cover