



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	142101	Ložisko	Bearing
4	93900017	Čep	Pin
5	130229	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
6	939M019	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
7	941000007	Sestava - klika a píst	Crankshaft and piston assembly
8-13, 14	941000009	Píst kompletní	Piston assembly
10	941000010	Pístní čep	Piston pin
11	941000011	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
12	941000012	Kliková hřídel	Crankshaft
13	941000013	Krytka ložiska	Needle bearing ring
14	939001021	Jehlové ložisko	Needle bearing
15	939M016	Gufero	Oil seal
16	939M017	Gufero	Oil seal
18	941000018	Těsnění válce	Cylinder gasket
19	941000019	Válec	Cylinder
21	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
22	941000022	Svorník	Stud bolt
24	941000024	Silenblok	Rubber shock absorber
25	941000025	Silenblok	Rubber shock absorber
28	941000028	Woodruffovo pero	Woodruff key
29	941000029	Setrvačnick	Flywheel
30	945071	Matice	Nut
31	941000031	Cívka zapalování	Ignition coil
31-1	9410000311	Cívka zapalování + setrvačnick (set)	Ignition coil + flywheel (set)
34	100301011	Šroub	Screw
35	941000035	Olejové čerpadlo	Oil pump
36	941000036	Olejová hadička	Oil output tube
37	941000037	Olejová hadička	Oil tube
38	941000038	Svorka hadičky	Oil tube clip
39	941000039	Tryska	Nozzle
41	941000041	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
43	939M009	Těsnění výfuku	Muffler gasket
44	941000044	Výfuk	Muffler
48	941000048	Podložka spojky	Clutch washer
49	941000049	Spojka kompletní	Clutch assembly
50	941000050	Lamela spojky	Clutch shoe
51	941000051	Unašeč spojky	Clutch retainer

53	941000053	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
Position	Part number	Název	Name
54	941000054	Příruha karburátoru	Carburetor insulator
55	941000055	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
56	941000056	Karburátor	Carburetor
56-1	A431001	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
57	941000057	Palivová hadička	Fuel tube
58	941000058	Příruha vzduchového filtru	Air filter base
60	941000060	Průchodka	Grommet
61	941000061	Táhlo plynu	Throttle rod
62	941000062	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
64	941000064	Palivová hadička	Fuel tube
65	941000065	Svorka hadičky	Fuel tube clip
66	941000066	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
66-1	71-P7	Průchodka hadiček, hadičky a filtr	Fuel grommet assembly
68	146BTS155	Odvzdušňovací ventil	Balancer
69	945165	Průchodka odvodušnění nádrže	Grommet
70	939M048	Olejevý filtr s průchodkou	Oil filter tube
71	941000071	Páčka plynu	Throttle trigger
73	941000073	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
74	941000074	Olejevý filtr	Oil filter
75	260000005	Spojka hadiček	Fuel tube connector
78	941000078	Pružina	Spring
79	100545011	Šroub	Bolt
80	941000080	Vypínač	Switch
81	71-P-01	Primer	Fuel pump bulb
82	941000082	Silenblok	Rubber pad
83	941000083	Krytka silenbloku	Plug
84	941000084	Krytka silenbloku	Plug
85	941000085	Startér kompletní	Starter assembly
86	941000086	Kryt startéru	Starter cover
89	941000089	Kladka startéru	Starter pulley
96	941000096	Pružina	Spring
99	100545011	Šroub	Screw
100	941000100	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
101	100502016	Šroub	Screw
102	941000102	Dlaňová pojistka	Safety lever
103	941000103	Kryt madla	Handle grip
104	100502022	Šroub	Bolt

106	100302003	Šroub	Bolt
Position	Part number	Název	Name
107	941000107	Táhlo sytiče	Choke rod
108	941000108	Průchodka táhla sytiče	Choke rod seat
109	941000109	Kryt motoru	Engine cover
110	941000110	Přední madlo	Front handle
111	941000111	Torzni pružina	Torsion spring
113	941000113	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
114	941000114	Vzduchový filtr	Air filter
115	941000115	Kryt vzduchového filtru	Air filter Cover
117	941000117	Matice víka filtru	Air filter nut
118	941000118	Olejevá zátka kompletní	Oil tank cap assembly
119	941000119	Palivová zátka kompletní	Fuel tank cap assembly
120	941000120	Palivový filtr	Fuel filter
121	941000121	Záchytka řetězu	Chain catcher
123	941000123	Plech pod lištu	Guide bar plate
125	939M058	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump worm gear
126	939M050	Jehlové ložisko	Needle bearing
127	941000127	Spojkový zvon	Clutch drum
128	941000128	Štít brzdy kompletní	Brake assembly
129	941000129	Pravý kryt	Right cover
130	939000020	Pásek brzdy	Brake band
131	962172	Čep	Pin
132	941000132	Táhlo brzdy	Brake control rod
134	939000014	Čep	Pin
139	941000139	Kryt pružiny brzdy	Spring cover
140	100537010	Šroub	Screw
141	941000141	Štít brzdy	Front shield
144	941000144	Pružina štítu	Front shield spring
146	110102	Matice	Lock nut
149	941000149	Ozubené kolo napínaču	Tensioner gear
150	941000150	Šroub napínaču	Tensioner screw
151	941000151	Kámen napínaču	Tensioner nut
152	941000152	Kryt napínaču	Tensioner cover
154	100539082	Šroub	Bolt
155	941000155	Zubová opěrka	Tooth rack
156	941000156	Šroub	Bolt
158	P014-500R	Řetězová lišta 14" 3/8	Guide bar
159	33E53E	Řetěz 3,8" 1,3mm 53 článků	Chain 3,8" 1,3mm 53 links

160	962066	Matice lišty	Nut
<b>Position</b>	<b>Part number</b>	<b>Název</b>	<b>Name</b>
161	947941957	Přípravek na povolení spojky	Clutch release spanner