


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	946000001	Štít brzdy kompletní	Brake guard assembly
6	945202	Kámen napínáku	Tensioner nut
7	945201	Šroub napínáku	Tensioner bolt
23	945207	Pojistka napínáku	Tensioner clip
Lze nahradit 945000052 Napínák kompletní. / Can be replaced by 945000052 Tensioner assembly.			
8	945194	Kryt napínáku	Tensioner cover
10	950A10	Štít brzdy	Brake guard
11	950A11	Pružina štítu brzdy	Brake guard spring
15	956015	Pružina	Spring
20	945192	Pružina brzdy	Spring
21	945195	Pásek brzdy (do 2013)	Brake band (year to 2013)
	946000021E	Pásek brzdy (od 2014)	Brake strap (year from 2014)
22	950A23	Kryt pružiny brzdy	Brake band cover
24	945046	Vodítko řetězu	Chain guide
25	950A26	Kryt řetězky	Right cover
26	946000068	Guma pásku brzdy	Rubber cover
27	956028	Pružina	Spring
28	939S044	Táhlo	Brake guard pulling block
29	962066	Matice lišty	Nut
30	945211	Matice vzduchového filtru	Filter cover nut
31	945213	Těsnění matice vzduchového filtru	Gasket
32	946000030	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
35	946000033	Horní kryt motoru	Engine upper cover
36	945146	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
37	946000034	Startér kompletní	Starter assembly
41	945150	Pružina startéru	Starter spring
45	946000044	Kryt startéru	Starter cover
46	945162	Silenblok	Shock absorber
47	946000046	Palivová nádrž	Fuel tank
48	945159	Silenblok	Shock absorber
49	100602013	Šroub	Bolt
50	945012	Záslepka	Plug
51	939S007	Palivová zátka	Fuel cap
55	945163	Palivová hadička	Fuel tube
57	945160	Palivový filtr	Fuel filter
58	146BTS155	Odvzdušňovací ventil	Breathing valve
59	945165	Průchodka odvodušnění nádrže	Grommet
60	956058	Táhlo plynu	Throttle link rod
61	945172	Páčka plynu	Throttle lever
62	945173	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
64	945175	Kryt madla	Handle cover
65	945174	Dlaňová pojistka	Safety lever
67	956066	Horní madlo	Front handle
69	946000080	Průchodka s hadičkou	Grommet
70	926500048	Palivová hadička	Fuel tube
71	71-P-01	Primer	Primer bulb
72	16D325R15S	Řetězová lišta 40cm	Chain guide bar 40cm
73	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5 mm 66 článků	Chain 0,325" 1,5 mm 66 links
74	75118069	Kryt lišty	Guide bar cover



Position	Part number	Název	Name
1	945101	Válec	Cylinder
Nahrazeno 945001005 Válec a píst kompletní. / Replaced by 945001005 Cylinder and piston assembly.			
2	946010060	Píst kompletní	Piston assembly
5	945123	Kryt výfuku	Muffler cover
6	945122	Výfuk	Muffler
7	945032	Těsnění výfuku	Muffler gasket
8	560002265	Šroub výfuku	Muffler bolt
10	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
11	560002271	Těsnění příruby sání	Intake tube gasket
12	560002272	Příruba sání	Air intake tube
14	945047	Kroužek	Coil ring
15	560002229	Těsnění válce	Cylinder gasket
16	945109	Pístní kroužek	Piston ring
17	945108	Píst	Piston
18	945111	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
19	945110	Pístní čep	Piston pin
20	945112	Kroužek jehlového ložiska	Needle bearing ring
21	945105	Kliková hřídel	Crankshaft
22	945106	Jehlové ložisko	Needle bearing
23	941000028	Woodruffovo pero	Woodruff key
24	945010125	Pružina zachytávače řetězu	Conical spring
25	945013	Distanční pouzdro	Spacer ring
27	560002233	Zachytávač řetězu	Chain catcher
29	945090	Ventilek odvodušnění	Aeration jet
30	945091	Pojistka ventilku	Clip
31	945052	Pěnová vložka	Sponge

Position	Part number	Název	Name
32	560002007	Zubová opěrka	Teeth rack
34	945059	Plastový návlek filtru	Oil filter screen
35	945058	Tělo olejového filtru	Oil filter
36	945042	Olejová hadička	Oil tube
38	560002250	Olejové čerpadlo	Oil pump
39	945053	Pěnovka olejového čerpadla	Sponge grommet
40	945043	Olejová hadička	Oil tube
41	945046	Vodítko řetězu	Chain guide block
42	945001080	Svorník	Stud bolt
43	560002259	Spojka kompletní	Clutch assembly
47	945049	Podložka spojky	Clutch washer
48	945030	Jehlové ložisko	Needle bearing
49	560002257	Spojkový zvon	Clutch drum
50	945056	Prstýnek řetězky	Sprocket ring
51	560002254	Šnek pohonu čerpadla	Oil pump worm wheel
52	560002252	Plastový kryt	Plastic cover
53	945029	Gufero	Oil seal
54	142102	Ložisko	Bearing
55	945038	Silenblok	Shock absorber
56	945037	Průchodka táhla sytiče	Choke rod grommet
57	945023	Táhlo sytiče	Choke rod
59	945027	Silenblok	Shock absorber
60	560002273	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
61	945034	Těsnění	Paper plate
62	945033	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
63	945044	Sací příruba karburátoru	Carburetor insulator
64	945001049	Karburátor s primerem	Carburetor with primer
64-1	A431001	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
65	560002278	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
66	945118	Vzduchový filtr	Air filter element
67	945079	Svorník	Stud bolt
68	945035	Pryžová krytka	Rubber cover
70	945001044	Pravý karter	Right crankcase
71	945036	Průchodka	Plate
74	945135	Uzemňovací pásek	Ground plate
75	945132	Vypínač motoru	Flameout switch
76	945134	Kryt vypínače	Flameout switch socket
77	945040	Levý spodní silenblok	Left shock absorber
79	945050	Kryt ložiska kliky	Bearing cover
83	945124	Setrvačnick	Flywheel
84	945071	Matice	Nut
87A	560002216	Olejová zátka	Oil cap
88	945088	Svorka hadičky	Oil tube clip
89	945087	Olejová hadička	Oil tube
90	945084	Kolínko hadičky	Oil tube elbow
91	945001037	Levý karter	Left crankcase
93	945028	Gufero	Oil seal
94	945130	Cívka zapalování	Ignition coil
95	945131	Kabel zapalování	Ignition cable
96	945012	Záslepka	Plug
97	945010190	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
98	945048	Plech lišty	Plate