











Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	100302017	Šroub	Bolt
2	957000002	Válec	Cylinder
3	100701005	Šroub	Bolt
4	951000004	Krytka válce levá	Cylinder left cover
5	951000005	Těsnění krytky válce	Cylinder cover gasket
6	951000006	Krytka válce pravá	Cylinder right cover
7	947000003	Konektor hadičky	Pressure tube nozzle
8	957000008	Píst kompletní	Piston assembly
14	947000010	Těsnění válce	Cylinder gasket
20	947000016	Silenblok	Shock absorber
22	947000018	Levý karter	Left housing
24	947000020	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
25	142102	Ložisko	Bearing
26	947000022	Kliková hřídel	Crankshaft
27	947000023	Ložisko	Bearing
28	111500128	Gufero	Oil seal
29	947000025	Pravý karter	Right housing
30	947000026	Odvzdušnění	Breathing
31	947000027	Čep	Pin
32	947000028	Svorník	Stud bolt
33	947000029	Čep	Pin
35	947000031	Záchyt řetězu	Chain catcer
36	100303017	Šroub	Bolt
37	947000033	O kroužek	O ring
38	947000034	Napínák řetězu kompletní	Tensioner assembly
44	947000040	Zubová opěrka	Teeth plate
45	947000041	Šroub	Bolt
46	947000042	Svorník lišty	Stud bolt
47	947000044	Klip krytu filtru	Air filter cover lock
52	947000048	Pojistka vzduchového filtru	Air filter locking wire
54	947000050	Vzduchový filtr	Air filter
55	947000051	Silenblok	Shock absorber
56	947000052	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
58	947000054	Horní kryt	Upper cover
60	947000056	Plastová vložka	Plastic plate
61	947000057	Kryt válce	Cylinder cover
62	947000058	Silenblok	Shock absorber
63	947000059	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
64	100545013	Šroub	Bolt
65	947000061	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
66	947000062	Bowden plynu	Throttle cable
67	947000063	Táhlo sytiče	Choke lever
68	947000064	Průchodka táhla sytiče	Choke lever grommet
69	947000065	Karburátor	Carburetor
69-1	A431001	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
70	947000066	Záchyt bowdenu na karburátoru	Throttle cable holder
71	947000067	Průchodka nastavení karburátoru	Carburetor adjusting grommet
72	947000068	Hadička	Tube
73	947000069	Koleno	Elbow
74	947000070	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
75	947000071	Hadička přetlaku	Pressure tube
76	947000072	Kroužek	Ring
77	947000073	Příruba sání karburátoru	Carburetor intake flange
78	947000074	Pružina	Spring
79	947000075	Hadička	Fuel tube
80	71-P-01	Primer	Primer
81	947000077	Zadní kryt	Rear cover
83	947000079	Průchodka	Grommet
84	947000080	Pouzdro	Sleeve
85	947000081	Krycí vložka výfuku	Muffler insulation plate
86	947000082	Těsnění výfuku	Muffler gasket
87	947000083	Výfuk	Muffler
88	120102	Podložka	Washer
89	120202	Podložka	Washer
90	947000086	Šroub	Bolt
91	947000087	Kryt výfuku	Muffler cover
92	947000088	Šroub	Bolt
93	947000089	Madlo startéru	Starter handle
99	947000095	Pružina startéru	Starter spring
100	947000096	Kladka startéru kompletní	Starter pulley assembly
103	120302	Podložka	Washer
104	947000100	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
105	947000101	Vypínač motoru	Engine stop switch
107	945071	Matice	Nut
108	941000028	Woodruffovo pero	Woodruff key
109	947000105	Cívka zapalování	Coil ignition
110	947000106	Pouzdro štítu	Front handle sleeve

Position	Part number	Název	Name
111	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
112	947000108	Setrvačnick	Flywheel
113	947000109	Čep štítu	Brake shield pin
114	947000110	Doraz pružiny štítu	Spring block
115	947000111	Pružina štítu	Spring
116	947000112	Sedlo pružiny	Spring seat
117	947000113	Štít brzdy	Brake safety shield
119	947000115	Západka brzdy	Shield brake lever
120	130302	Třmenový kroužek	E clip
121	947000117	Kryt šneku čerpadla	Oil pump gear cover
123	947000121	Olejový filtr s hadičkou	Oil filter with tube
126	947000122	Olejové čerpadlo	Oil pump
127	947000123	Olejová hadička výstupní	Oil outtake tube
128	947000124	Čep pásky brzdy	Brake band pin
129	947000125	Pásek brzdy	Brake band
130	947000126	Pružina západky brzdy	Brake lever spring
131	947000127	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump gear
132	947000128	Podložka spojky	Clutch washer
133	947000129	Spojka kompletní	Clutch assesmbly
134	947000134	Podložka	Washer
135	947000131	Spojkový zvon	Clutch drum
136	560002255	Prstýnek řetězky	Sprocket ring
137	947000133	Jehlové ložisko	Needle bearing
138	947000130	Krycí podložka řetězky	Washer
139	130305	Třmenový kroužek	E clip
140	947000136	Kryt napínaáku	Tensioner cover
141	947000137	Plech lišty	Guide bar plate
142	947000138	Pravý kryt včetně matice	Right cover with nuts
143	947000140	Pravá krytka	Right small cover
144	947000141	Kryt madla	Handle cover
145	947000142	Dlaňová pojistka	Safety lever
146	947000143	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
147	947000144	Západka	Lock plate
148	947000145	Vahadlo páčky	Trigger rocker
149	947000146	Pružina páčky plynu	Throttle trigger spring
152	947000151	Ventilek odvdzušnění	Breathing valve
155	947000152	Sedlo pružiny	Spring seat
156	947000153	Pružina vibraáí nádrže	Fuel tank absorber spring
157	947000154	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
158	947000155	Sedlo pružiny	Spring seat
159	947000156	Palivová hadička (k filtru)	Fuel tube (fuel filter)
160	947000157	Svorka hadičky	Fuel tube clip
161	945160	Palivový filtr	Fuel filter
162	947000159	Palivová hadička vratná	Return fuel tube
163	947000160	Průchodka vratné hadičky	Return tube grommet
164	947000161	Palivová nádrž	Fuel tank
165	947000162	Krytka	Cover
166	947000163	Držák klíče	Wrench holder
167	947000164	Pružina pro klíč	Spring for wrench
168	947000165	Klíč	Wrench
169	947000166	Páčka plynu	Throttle trigger
170	947000167	Sedlo pružiny	Spring seat
171	947000168	Pružina vibrační předního madla	Front handle absorber spring
172	947000169	Přední madlo	Front handle
180	950B100	Dekompresní ventil	Decompression valve
181	947000181	Olejová zátka kompletní	Oil cap assembly
182	947000182	Startér kompletní	Starter assembly
183	947000183	Palivová zátka kompletní	Fuel cap assembly
200	75118069	Kryt lišty	Guide bar cover
201	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5mm 66 článků	Chain 0,325" 1,5mm 66 links
202	16D325R15S	Řetězová lišta 16"	Guide bar 16"
203	947941957	Přípravek na povolení spojky	Clutch release spanner