



HECHT® 976 W

made for garden

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	976W0001	Přívodní kabel	Power cord
7	100537011	Šroub	Bolt
8	100537009	Šroub	Bolt
12	976W0012	Spínač	Control switch
13	976W0013	Páčka spínače	Switch trigger
17	818005335	Kondenzátor 0,33uF	Capacitor 0,33uF
18	976W0018	Krytka	Clamp
19	100527005	Šroub	Bolt
20	100547017	Šroub	Bolt
24	976W0024	Tube kompletní	The pipe components
24-10	976W2410	Páčka	Adjust the dial button
25	976W0025	Popruh s držákem	Braces ring components
27	976W0027	Hadička	Transparent oil tube
29	976W0029	Olejové čerpadlo kompletní	Oil pump assy
30	976W0030	Olejová nádrž kompletní	Oil box assy'
31	976W0031	Olejová zátka kompletní	Oil cap assembly
33	976W0033	Stator	Stator
35	150307	Ložisko	Bearing
36	976W0036	Uhlík	Carbon brush
37	976W0037	Držák uhlíku	Bush
38	976W0038	Pouzdro uhlíku	Brush shell
39	976W0039	Rotor	Rotor
40	140300	Ložisko	Bearing
41	976W0041	Domeček ložiska	Bearing housing
46	976W0046	Ozubené kolo (vnitřní D=11mm)	Big gear (inner D=11mm)
47	976W0047	Woodruffovo pero	Woodruff key
48	976W0048	Výstupní hřídel	Output shaft
Díly 46 a 48 jsou dostupné pouze ve verzi 13mm. V případě 11mm je třeba měnit díly oba. / Parts 46 and 48 are only available in 13mm version. For 11mm is need to be changed both parts.			
49	976W0049	Ložisko	Bearing
51	976W0051	Řetězka	Sprocket
52	976W0052	Těsnění	Seal ring
53	976W0053	Kámen napínačku	Tensioner nut
54	976W0054	Šroub napínačku	Tensioner screw
55	976W0055	Těsnění	Rubber pad
56	976W0056	Kryt	Sprocket cover
57	976W0057	Pouzdro	Bushing
58	976W0058	Matice	Nut
60	976W0060	Lišta řetězu	Guide bar
61	33E33E	Řetěz	Chain saw
62	975W00064	Kryt lišty	Guide bar cover