


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	564200001	Páka spojky	Clutch lever
4	564200004	Páčka aretace	lock hook trigger
5	564200005	Pružina	lock hook spring
6	564200006	Aretace páky spojky	lock hook
8	110105	Matice	Nut
9	564200009	Křídlová matice	Knob nut
11	564200011	Držák madla startování	Rope guide hook
15	564200015	Šroub	Arc head bolt

Position	Part number	Název	Name
16	M-06K	Matice	Cap nut
17	564200017	Bowden spojky	Clutch cable
18	564200018	Držák ovládání plynu vnitřní	Throttle lever inner holder
19	564200019	Ovládání plynu	Throttle lever
20	564200020	Držák ovládání plynu vnější	Throttle lever outer holder
21	120103	Podložka	Washer
22	120203	Pružná podložka	Spring washer
23	100103052	Šroub	Bolt
24	564200024	Bowden plynu	Throttle cable
25	564200025	Potah koše	Grasscatcher bag
27,28	564200093	Kolo kompletní	Wheel assy
29	110105	Matice	Nut
30	120105	Podložka	Washer
31	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
33	120209	Pružná podložka	Spring washer
34	564200034	Zadní osa kol	Rear wheel shaft
37	130303	Třmenový kroužek	E ring
39	564200039	Pravá pružina	Right spring
42	100105013	Šroub	Flange bolt
45	564200045	Páka zdvihu	Height adjusting lever
47	100103013	Šroub	Flange bolt
49	110103	Matice	Lock nut
51	564200051	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
52	564200052	Držák páky zdvihu	Lever bracket
55	564200055	Pojistka	spring hook
57	564200057	Domeček ložiska	Bearing housing
58	140302	Ložisko	Ball bearing
59	564200059	Matice	Lock nut
61	130111	Pojistný kroužek	Circlip
63	564200063	Hřídel nožů	Blade shaft
64	564200064	Vymezovací pouzdro mezi noži	Blade spacer
65	564200065	Nůž	Blade
66	564200066	Nožový válec	Blade shaft assembly
67	564200067	Řemenice hnaná	Driven sheave
69	564200069	Přední osa kol	Front wheel shaft
73	564200073	Pružina	Spring
74	564200074	Vodítko řemenu	Belt pin
75	120205	Pružná podložka	Spring washer
78	564200078	Klínek řemenice	Flat key
82	564400050	Klínový řemen	Belt
84	100105037	Šroub	Bolt
85	564200085	Napínací řemenice	Tension pulley
86	564200086	Pouzdro	Tension pulley spacer
87	564200087	Páka napínáku	Tension lever
88	110105	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
3	564201003	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
15	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
18	564201015	Výfuk	Muffler
28	564201025	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
35	620801003	Gufero	Oil seal
37	142105	Ložisko	Bearing
39	564201035	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
66	564201059	Palivová hadička	Fuel tube
77	564201069	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
79	564201071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
86	30-404	Vložka vzduchového filtru	Air filter