


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	564200001	Páka spojky	Clutch lever
4	564200004	Páčka aretace	lock hook trigger
5	564200005	Pružina	lock hook spring
8	110105	Matice	Nut
9	564200009	Křídlová matice	Knob nut
11	564200011	Držák madla startování	Rope guide hook
15	564200015	Šroub	Arc head bolt
16	M-06K	Matice	Cap nut

Position	Part number	Název	Name
17	564200017	Bowden spojky	Clutch cable
21	120103	Podložka	Washer
22	120203	Pružná podložka	Spring washer
27,28	564200093	Kolo kompletní	Wheel assy
29	110105	Matice	Nut
30	120105	Podložka	Washer
31	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
33	120209	Pružná podložka	Spring washer
34	564200034	Zadní osa kol	Rear wheel shaft
37	130303	Třmenový kroužek	E ring
39	564200039	Pravá pružina	Right spring
42	100105013	Šroub	Flange bolt
45	564200045	Páka zdvihu	Height adjusting lever
47	100103013	Šroub	Flange bolt
49	110103	Matice	Lock nut
51	564200051	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
52	564200052	Držák páky zdvihu	Lever bracket
55	564200055	Pojistka	spring hook
57	564200057	Domeček ložiska	Bearing housing
58	140302	Ložisko	Ball bearing
59	564200059	Matice	Lock nut
61	130111	Pojistný kroužek	Circlip
63	564200063	Hřídel nožů	Blade shaft
64	564200064	Vymezovací pouzdro mezi noži	Blade spacer
65	564200065	Nůž	Blade
66	564200066	Nožový válec	Blade shaft assembly
67	564200067	Řemenice hnaná	Driven sheave
63	564200063	Hřídel nožů	Blade shaft
64	564200064	Vymezovací pouzdro mezi noži	Blade spacer
65	564200065	Nůž	Blade
66	564200066	Nožový válec	Blade shaft assembly
67	564200067	Řemenice hnaná	Driven sheave
69	564200069	Přední osa kol	Front wheel shaft
73	564200073	Pružina	Spring
74	564200074	Vodítko řemenu	Belt pin
75	120205	Pružná podložka	Spring washer
78	564200078	Klínek řemenice	Flat key
82	564400050	Klínový řemen	Belt
84	100105037	Šroub	Bolt
85	564200085	Napínací řemenice	Tension pulley
86	564200086	Pouzdro	Tension pulley spacer
87	564200087	Páka napínáku	Tension lever
88	110105	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
1	100203009	Šroub	Bolt
2	565403002	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	565403004	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
6	100205057	Šroub	Bolt
12	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
13	565403008	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
15	564202015	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
20	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
21	120107	Podložka	Washer
23	142105	Ložisko	Bearing
24	620801003	Gufero	Oil seal
25	620801003	Gufero	Oil seal
40	564202040	Olejová měrka	Oil dipstick
42	100205027	Šroub	Bolt
55	564202055	Miska startéru	Starter idle pulley
56	746001066	Matice	Nut
57	565403052	Vypínač motoru	Engine stop switch
58-1	160210075-0003	Kryt ventilátoru	Fan cover
73	564202073	Vratná pružina regulátoru	Governor return spring
77	564202077	Táhlo regulátoru s pružinou	Governor rod with spring
79-1	30-404	Vzduchový filtr	Air filter
88	565403081	Pero	Flat key