



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	163800001	Madlo krytu	Handle
4	163800004	Pravá mřížka	Right decorative cover
9	163800010A	Motor	Motor
11	163800012	Drážkový řemen	Ribbed belt
12	CP046607	Vějířová pojistka	Retainer ring
13	163800014	Poklice kola	Wheel cover
14	163800015	Vnitřní kryt předního kola	Wheel inner cover
15	163800016	Přední kolo	Front wheel
16	163800017	Aretace brzdy	Block brake
17	163800018	Korková brzda	Cork brake

Position	Part number	Název	Name
18	163800019	Řemenice	Sheave
19	140302	Ložisko	Bearing
20	163800021	Pružina brzdy	Spring
21	163800022	Opěrná deska	patch brake
22	163800023	Zadní kolo	Rear wheel
24	163800025	Kroužek brzdy	Brake ring
25	163800026	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
26	163800027	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
27	184200037	Lůžko motoru	Motor base plate
28	150309	Ložisko	Bearing
29	130105	Pojistný kroužek	Circlip
30	163800032	Levá mřížka	Left decorate cover
31	163800033	Kryt motoru	Motor cover
32	163800034	Podložka krytu levá	Left block
34	Nedostupné	Spodní kryt madla	Handle lower cover
35	1638R0041	Spodní madlo	Lower handle
35-1	1638R00351	Spínač s madlem kompletní	Switchbox + upper handle assy
Lze nahradit 1638R00352 Madlo kompletní (horní + spodní, bez spínače). / Can be replaced by 1638R00352 Handle assy (upper + lower, without switch).			
35-2	1638R00352	Madlo kompletní (horní a dolní)	Handle assy (upper + lower)
37	120200027	Šroub madla	Bolt
38	163800041	Křídlová matice	Knob nut
39	110103	Matice	Nut
40	1638R0040	Závěs kabelu	Cable hook
42	184200065	Pružina víka koše	Rear board spring
43	163800047	Víko koše	Rear board
44	163800048	Šasí	Deck
45	163800049	Držák táhla zdvihu	Height rod bracket
46	163800050	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
47	163800051	Sběrný koš	Grasscatcher box
48	163800043	Zadní osa kol	Rear wheel axle
49	163800053	Horní kryt koše	Grasscatcher plastic cover
50	143400019	Spodní díl madla koše	Grasscatcher handle
51	143400018	Madlo koše horní díl	Grasscatcher handle - upper
52	363801003	Ukazatel plnosti koše	Grasscatcher indicator
53	163800055	Klín výhozu	Tongue part
55	163800057	Boční kryt	Side cover
56	163800064	Podložka	Washer
57	163800058	Planžeta	Spring plate
58	163800059	Páka zdvihu	Height adjusting lever
59	163800060	Kryt zdvihu	Deck cover
61	163800062	Pružina	Spring
62	163800063	Nůž	Blade
63	163800064	Podložka šroubu nože	Washer
64	163800065	Šroub nože	Blade bolt
66	163800067	Přední osa kol	Front wheel axle
67	163800068	Přední panel šasí	Deck front panel
68	120103	Podložka	Washer